

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Shut Off Water Supply.

1. Loosen set screw and remove handle, unscrew adjusting ring and dispose of, then remove cap assembly.
2. Pull up on ball stem to remove cam, packing and ball assemblies.
3. Lift rubber seats and springs out of body. Discard old seats and springs.
4. Place new springs in two small holes in valve body. Place new rubber seats down over springs. Kitchen Models Only.
5. Lift off spout and cut o-rings and remove. Install new o-rings into grooves on body and reinstall spout. All Models.
6. Place new ball assembly.
7. Insert new cam and packing.
8. Install cap assembly hand tight. Kitchen & Lavatory Models Only.
9. Remove aerator. Allow water to flow. Check for leaks. Replace aerator and handle.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Cierre el suministro de agua.

1. Afloje el tornillo de fijación y quite la manija, desenrosque el anillo de ajuste y descártelo, luego quite el ensamble de la tapa.
2. Hale el eje de la bola para retirar los ensambles de la leva, el empaque y bola.
3. Saque los asientos de goma y los resortes del cuerpo. Descarte los asientos y los resortes usados.
4. Coloque los resortes nuevos dentro de los dos orificios pequeños del cuerpo de la válvula. Ponga los asientos nuevos de goma sobre los resortes. Modelos de Cocina Solamente.
5. Saque el surtidor y corte las juntas tóricas y eliminelas. Instale las nuevas juntas tóricas en las mismas ranuras e instale el surtidor. Todos Los Modelos.
6. Intale el nuevo montaje de bola.
7. Inserte la leva/empaque nueva.
8. Instale el ensamble de la tapa apretado a mano. Modelos de Cocina y Lavamanos.
9. Quite el aireador. Deje correr el agua. Verifique por fugas. Instale el aireador y el mando.

