

TWO HANDLE LAVATORY FAUCET

Model P299695LF

RP20547

Retention Screws

Note: These screws must be installed into the hole in the top of the stem unit assemblies (1) when using handles mounted from the sides.

Tornillos de Retención

Nota: Cuando usa manijas instaladas desde los costados, estos tornillos deben instalarse dentro del agujero encima de los ensambles de la unidad de la espiga (1).

Vis de retenue

Note : ces vis doivent être installées dans les trous sur le dessus des obturateurs (1) lorsque vous utilisez des poignées qui se montent par les côtés.

RP70198▲

Hot & Cold Lever Handles w/Buttons & Screws

Manijas en Palanca con Botones y Tornillos de agua fría y caliente

Manettes-leviers d'eau chaude et d'eau froide avec boutons et vis

RP54801

Stem Unit Assembly, Seat & Spring, Bonnet Nut & Washer

Ensamble de la Unidad del Vástago, Asiento y Resorte, Bonete y Arandela

Obturbateur, siège et ressort, écrou à chapeau et rondelle

RP70197▲

Aerator

Aireador

Aérateur

RP5412

Locknuts

Contratuercas

Écrous de

Blocage

RP5404

Coupling Nuts

(Not provided in some models)

Tuercas de Acoplamiento

(No proporcionado en algunos modelos)

Écrous de Raccordement

(Non fourni dans quelques modèles)

RP70276▲

Lift Rod

Barra de Alzar

Tige de Manoeuvre

Plastic Pop-Up Less Lift Rod

Desagüe Automático de Plástico Menos la Barra de Alzar

Renvoi Mécanique en Plastique Sans la Tige de Manoeuvre