

# FLUSH VALVE SEAL

## Installation Instructions:

1. Turn off water supply.
2. Remove stop cap from flush valve.
3. Remove entire float assembly.
4. Replace seal.
5. Reassemble.

# JUNTA PARA VÁLVULA DE DESCARGA

## Instrucciones de Instalación:

1. Cierre el suministro de agua.
2. Retire la tapa de la válvula de descarga.
3. Saque el montaje del flotador completo.
4. Reemplace el sello.
5. Armar de nuevo.

