

Models/Modelos/Modèles
9159-▲LS-DST, 9959-▲LS-DST
 Series/Series/Seria
Trinsic®

RP80977
 Wand Retainer & Replacement Kit
 Soporte para el mango y piezas de repuesto
 Trousse de Rechange et pièce de Retenue de Douchette

9959-▲LS-DST

9159-▲LS-DST

RP64069▲
 Sprayer Assembly
 Ensemble de Rociador
 Pulvérisateur

RP100625
 Retainer Limited Swivel
 Retención de eslabón giratorio limitado
 Retenue de pivot limitée

RP73000
 Cartridge Assembly
 Ensemble de la Válvula
 Soupape

RP80619
 Bonnet Nut
 Tuerca
 Écrou

RP54975
 O-Ring
 Anillo "O"
 Joint torique

RP92378▲
 Handle TRINSIC®
 Manija TRINSIC®
 Poignée TRINSIC®

RP64070▲
 10 1/2" Escutcheon, Mounting Screws (2), Gasket, Nuts (2) & Washers (2) (not included)
 Chapa 10 1/2", tornillos de montaje (2), empaque, tuercas (2) y arandelas (2) (no se incluyen)
 Plaque de finition 10 1/2 po, vis de montage (2), joint, écrous (2) et rondelles (2) (non inclus)

RP53468
 Check Valves
 Válvulas
 Checadoras
 Clapets de non-retour

RP80522
 Hose Assembly & Clip
 Ensemble de la Manguera y Presilla
 Tuyau souple et agrafe

RP6092
 Nuts (2) & Washers (2)
 Tuercas (2) y Arandelas (2)
 Écrous (2) et rondelles (2)

RP64071▲
 Cap
 Bonete
 Chapeau

RP64072▲
 Set Screw & Button
 Tornillo de Ajuste y botón
 Vis de calage et bouton

RP13938
 O-Rings (2)
 Anillos "O" (2)
 Joints torique (2)

RP51243
 Inlet Gaskets
 Empaques para el tubo de entrada
 Joints côté alimentation

RP92714
 Mounting Bracket Assembly, Nut & Wrench
 Ensemble del soporte de montaje, la tuerca y la llave de tuercas
 Fixation de montage, écrou et clé

RP80523
 Steel Weight Assembly
 Ensemble de la Pesa de Acero
 Masselotte en acier

RP60911
 Clip
 Presilla
 Agrafe

▲ Specify Finish / Especificar el Acabado / Précisez le Fini

08/05/2025

DPD-K-9159-LS-DST Rev. B