

## LAVATORY CERAMIC STEM

Installation Instructions:

1. Turn off water supply, turn stem to full open.
2. Remove handle and flange.
3. Replace stem using an adjustable wrench.
4. Reassemble.

## EJE DE CERÁMICA PARA LAVAMANOS

Instrucciones de instalación:

1. Cierre la línea de agua, gire el eje a la posición abierta.
2. Retire mando y reborde.
3. Extraiga el eje con una llave ajustable.
4. Vuelva a armar.

