

LAVATORY CERAMIC STEM

Installation Instructions:

1. Turn off water supply, turn stem to full open.
2. Remove handle and flange.
3. Replace stem using an adjustable wrench.
4. Reassemble.

EJE DE CERÁMICA PARA LAVAMANOS

Instrucciones de instalación:

1. Cierre la línea de agua, gire el eje a la posición abierta.
2. Retire mando y reborde.
3. Extraiga el eje con una llave ajustable.
4. Vuelva a armar.

