

# CERAMIC STEM

## Installation Instructions:

1. Turn off water supply.
2. Assure stem is in full open position.
3. Remove handle and flange.
4. Replace stem using an adjustable wrench.

## EJE DE CERÁMICA

## Instrucciones de Instalación:

1. Cierre la línea de agua.
2. Asegúrese de que el eje esté en la posición total mente abierta.
3. Retire mando y el reborde.
4. Extraiga el eje con una llave ajustable.

