

HOT & COLD STEM

Installation Instructions:

1. Turn off water supply, turn stem to full open.
2. Remove stem using an adjustable wrench.
3. Reassemble.

EJE CALIENTE & FRIO

Instrucciones de instalación:

1. Cierre el suministro de agua, gire el eje a la posición totalmente abierta.
2. Extraiga el eje con una llave ajustable.
3. Vuelva a armar.

