

Mounting Instructions For 1450 Series Towel Shelves



<u>Catalog No.</u>	<u>Distance Between Center Holes</u>
1454 - 18" Towel Shelf	17-7/8" Center to Center
1458B - 24" Towel Shelf	23-7/8" Center to Center

- 1 Position plates on wall as shown above with arrow "up ↑" using the center to center distances shown above.
- 2 Install wall plates with mounting screws provided for wood studs or toggle bolts provided for dry wall installations. For toggle bolt installation drill 9/16" hole and insert toggle bolt and wing through wall plates. Use special fasteners for other wall conditions. Center hole can not be used for installation purposes.
- 3 Mount assembled unit over wall plates and install with machine screws provided. A slight horizontal adjustment of unit can be made for secure attachment.

Notes:

- (A) Model 1454 is furnished with support braces. Attach support braces to underside of shelf with machine screws provided and secure to wall with wood screws provided.
- (B) Model 1458B is furnished with support plates and support braces. Support plates have pre-assembled wall plates riveted onto them. Attach support braces to underside of shelf (same as step A) and secure braces to wall using wood screws through support plates and into wall.

Instruccione de ensamblaje para toallero con entrepaños serie 1450

<u>No de Catálogo</u>	<u>Distancia entre orificios del centro</u>
1454 - Entrepaños para toalla de 18"	17-7/8" de centro a centro
1458B - Entrepaños para toalla de 24"	23-7/8" de centro a centro

- 1 Ponga las placas sobre la pared como se muestra, con la flecha hacia "arriba ↑" usando la distancia de centro a centro arriba indicada.
- 2 Sujete las placas con los tornillos incluidos para pernos de madera o los tornillos de fiador para instalaciones en paredes secas. Para instalaciones con tornillos de fiador, perforo un orificio de 9/16" e introduzca el tornillo y los cables a través de las placas. En otros tipos de paredes, use sujetadores especiales. El orificio del centro no se puede usar para propósitos de instalación.
- 3 Coloque la unidad armada sobre las placas de la pared y sujétela con los tornillos torneados incluidos. Puede ajustar ligeramente la unidad horizontalmente para fijarla en su sitio.

Nota:

- (A) Los modelo 1454 incluyen abrazaderas de soporte. Coloque las abrazaderas en la parte inferior del entrepaño usando los tornillos torneados incluidos y sujételas en la pared usando los tornillos de madera incluidos.
- (B) Los modelo 1458B incluyen placas de soporte y abrazaderas de soporte. Las placas de soporte tienen placas para la pared pre-armadas. Coloque las abrazaderas de soporte en la parte inferior del entrepaño (igual que en el paso A) y sujete las abrazaderas a la pared introduciendo los tornillos de madera a través de las placas de soporte.

Instructions de montage des étagères à serviettes de la série 1450

<u>No de catalogue</u>	<u>Distance entre les trous du centre</u>
1454 - Étagères à serviette de 18 po	17-7/8 po d'axe en axe
1458B - Étagères à serviette de 24 po	23-7/8 po d'axe en axe

- 1 Poser les plaques sur le mur comme il est illustré ci-dessus, en orientant la flèche «↑» vers le haut et en se servant des distances d'axe en axe illustrées ci-dessus.
- 2 Poser les plaques murales avec les vis de fixation fournies dans le cas de montants en bois ou avec les boulons à ailettes fournis dans le cas de cloisons sèches. Pour l'installation avec des boulons à ailettes, percer un trou de 9/16 de po et introduire le boulon à ailettes et l'aile dans les plaques murales. Utiliser des fixations spéciales pour tout autre mur. Le trou central ne peut pas être utilisé pour l'installation.
- 3 Monter l'étagère assemblée par-dessus les plaques murales et la faire tenir avec les vis à métaux fournies. Un léger réglage horizontal de l'étagère pourra être effectué pour assurer une fixation sécuritaire.

Nota:

- (A) Les modèle 1454 est fourni avec des plaques d'appui. Attacher les barres d'appui sous l'étagère avec les vis à métaux fournies et les faire tenir sur le mur avec les vis à bois fournies.
- (B) Les modèle 1458B est fourni avec des plaques d'appui et des barres d'appui. Les plaques d'appui comportent des plaques murales préassemblées rivetées. Attacher les barres d'appui sous l'étagère (comme à l'opération A) et les faire tenir sur le mur à l'aide des vis à bois que l'on passera dans les plaques d'appui et que l'on vissera dans le mur.