

Fluidmaster®

7500

INSTALL WITH CONFIDENCE
INSTÁLELA CON CONFIANZA



Slowly insert assembled gasket down into drain.

Introduzca lentamente la empaquetadura ensamblada en el desagüe.



Align toilet over gasket and bolts, lower to floor.

Alinee el inodoro en la empaquetadura y los pernos y colóquelo en el piso.



Fasten washers and nuts to bolts.

Ajuste las arandelas y las tuercas en los pernos.

Detailed instructions inside.
Instrucciones detalladas en el interior.