

• **Fits 1-1/2" (38.1mm) Openings**

• **Fits Lavatories With Overflow**

INSTRUCTIONS:

1. Apply a bead of silicone seal around drain hole.
Insert unit in lavatory.
2. Push rubber washer (round side up) on tube to bottom of lavatory.
3. Tighten lock nut on tube.
4. Fasten trap on end of tube.

• **Pour 1,5 po. (38,1mm) Trou D'Évacuation**

• **Pour Les Cuvettes Avec Trop-Plein**

INSTRUCTIONS :

1. Appliquez une ligne de mastic silicone sur le pourtour du trou d'évacuation. Insérez l'unité dans le lavabo.
2. Pressez la rondelle caoutchouc (côté arrondi en haut) du tube contre le fond du lavabo.
3. Serrez le contre-écrou sur le tube.
4. Fixez le siphon au bout du tuyau.

• **Para Aberturas de 1-1/2" (38.1mm) de Diám.**

• **Para Lavamanos Con Rebosadero**

INSTRUCCIONES:

1. Aplique un cordón de silicona para sellar alrededor del orificio del desagüe. Coloque la unidad en el lavamanos.
2. Empuje la arandela de caucho (parte redondeada hacia arriba) a través del tubo hacia el fondo del lavamanos.
3. Apriete la tuerca de seguridad en el tubo.
4. Asegure la trampa en el extremo del tubo.

