



## Easy Installation

**No Tools Needed:** Teflon® tape recommended (not included) to prevent leakage. Do not use plumber's putty.

1. Remove existing shower head from shower arm.

Retirez l'ancienne pomme de douche du bras de douche.

2. Hand tighten (do not use tools) Arm Mount onto the shower arm.

Serrer à la main (ne pas utiliser d'outil) le raccord sur le tuyau de douche.

3. Hand tighten hose to Arm Mount and hand shower. Set hand shower into Arm Mount.

Serrer à la main le tuyau flexible au raccord du tuyau de douche puis à la douchette. Déposer la douchette dans le raccord du tuyau de douche.

Caution: Use of cleaners or other chemicals not specifically recommended for plastic or ABS may result in damage to shower parts.

Attention : L'utilisation de produits de nettoyage ou de produits chimiques non spécifiquement recommandés pour les plastiques ou l'ABS peut endommager les pièces de douche.

## Installation facile

**Pas Besoin De Outils:** Le ruban Téflon® (non inclus) est recommandé pour prévenir les fuites. N'utilisez pas de mastic de plombier.



### Help Line

For installation help, call  
Toll Free  
8:00 am-6:00 pm  
Monday-Friday  
Eastern Standard Time

Pour obtenir de l'aide pour  
l'installation, appelez :  
Aide Alsons par téléphone  
Sans frais  
8 h à 18 h  
Lundi à vendredi  
Heure de l'Est

**15-Year Warranty**  
**Garantie de 15 Ans**

Manufactured for:  
©2007 by Alsons Corporation  
A MASCO Company  
Hillsdale, MI 49242  
Made in China

In Canada, distributed by:  
© 2007 MASCO Canada  
Brantford, Ontario  
N3T 5N9

#2207CN Rev 1

SHOWER ARM MOUNT WHITE  
#1216 1M