

PF910708

PROFLO[®]

ACCESS PANEL 8" x 8" / 20.32 cm x 20.32 cm
PANNEAU D'ACCÈS 8 po x 8 po / 20,32 cm x 20,32 cm
PANEL DE ACCESO 8" x 8" / 20.32 cm x 20.32 cm

Provides service access for plumbing, electrical, telephone, security system, cable, or sprinkler maintenance. Easy installation between wall studs or ceiling joists, no framing required. Surface is compatible with paint and wallpaper. Child-safe panel door requires a tool (screwdriver) to open.

Easy Installation Instructions

Surface Mount:

1. Prepare a 8" x 8" opening hole using frame as a template. Check for level.
2. Apply construction adhesive to the backside of frame flange in a continuous bead for a tight seal.
3. Fit frame into prepared hole. Press flange against wall to ensure flat installation. Check for level. After adhesive is set, snap door into place.

Proporciona acceso de servicio para plomería, electricidad, teléfono, sistemas de seguridad, cable, o para mantenimiento de aspersores contra incendios. Fácil instalación entre los montantes de la pared o vigas del techo, no se necesitan bastidores. Superficie texturizada compatible con pintura y empapelado. Seguro para los niños- la puerta del tablero necesita una herramienta (destornillador) para abrirse.

**Instrucciones para una Fácil Instalación
Montaje sobre Superficie:**

1. Prepare una apertura de 8" x 8" pulg. usando el bastidor como plantilla. Verifique el nivel.
2. Aplique adhesivo para construcción en la parte posterior de la brida del bastidor con un listón continuo para lograr un buen sellado.
3. Coloque el bastidor en el orificio que preparó. Oprima la brida contra la pared para asegurar que quede instalada plana. Verifique el nivel. Cuando seque el adhesivo, meta la puerta en su lugar.

Permet d'accéder aux installations de plomberie, aux circuits électriques, aux systèmes de téléphone et de sécurité, aux câbles ou aux gicleurs afin d'en effectuer l'entretien. Son installation facile entre les montants ou les solives de plafond ne requiert pas de cadrage. Sa surface texturée peut être peinte ou recouverte de papier peint. Il est sécuritaire pour les enfants puisqu'un tournevis est nécessaire pour enlever le panneau.

Instructions faciles pour installation en surface:

1. Créez une ouverture de 8 x 8 po en utilisant le cadre comme gabarit. Assurez-vous que c'est au niveau.
2. Appliquez un adhésif de construction sur le rebord, à l'endos du cadre, rebord et de façon continu afin d'assurer une parfaite étanchéité.
3. Insérez le cadre dans l'ouverture créée. Pressez le rebord contre le mur pour assurer une installation à plat. Assurez-vous que c'est au niveau. Quand l'adhésif est sec, installez la porte.