


- 1) Turn off power.
- 2) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided)
- 3) Thread hexnut onto threaded pipe so that 5 threads are exposed above hexnut. Thread that end of the threaded pipe into mounting strap and tighten hexnut against mounting strap.
- 4) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 5) Push fixture to wall, carefully passing threaded pipe through hole.
- 6) Tighten fixture to wall with lockwasher and threaded cap.
- 7) Insert recommended bulb.
- 8) Assemble rod with U-bend to bottom of fixture first. Slip one end of rod into hole in fixture then squeeze rod until other end will slip into hole.
- 9) Assemble remaining rod to fixture in same manner as first. Second rod slips into U-bend in first rod.

- 1) Couper l'alimentation secteur.
- 2) Visser les vis de montage dans les trous filetés de la barrette de montage.
- 3) Visser l'écrou hexagonal sur le tube fileté de façon à laisser cinq fils à découvert au-dessus de l'écrou. Enfiler cette extrémité du tube fileté dans le collier de fixation et serrer l'écrou contre le collier de fixation.
- 4) Effectuer les raccordements électriques (les cosses ne sont pas fournies). Si les fils du lustre ne sont pas noir et blanc, se reporter au tableau ci-dessous pour effectuer les raccordements convenables et câbler en conséquence.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 5) Pousser l'applique contre le mur et passer le tube fileté dans le trou en procédant avec précaution.
- 6) Fixer l'applique au mur à l'aide de la rondelle frein et du bouchon fileté.
- 7) Mettre la l'ampoule recommandée.
- 8) Avec le raccord en U, fixer les tiges à la partie inférieure de l'élément. Glisser l'une des extrémités d'une tige dans le trou de l'élément puis presser sur l'autre extrémité pour la faire également entrer dans le trou.
- 9) Répéter l'opération avec la deuxième tige.