

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Slide nut (A) and washer (B) on tailpiece
2. Slide J-bend (C) onto tailpiece and tighten nut (A)
3. Measure and cut floor tube (D) to length. Floor tube (D) should go into fitting 1" minimum
4. Slide flange (F) on end of floor tube (D)
5. Attach floor tube (D) and sink trap (H) to J-bend (C) using washer (B) and by tightening nut (E)
6. Tighten nuts. **CHECK FOR LEAKS**

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Desliza la tuerca (A) y la arandela (B) en el tubo de conexión
2. Desliza el codo en J (C) en el tubo de conexión y ajusta la tuerca (A)
3. Mide y corta el tubo de piso (D) al largo requerido. El tubo de piso (D) debe entrar en el acoplamiento 2.5 cm, como mínimo
4. Desliza la brida (F) en el extremo del tubo de piso (D)
5. Conecta el tubo de piso (D) y el sifón del fregadero (H) al codo en J (C) utilizando la arandela (B) y ajustando la tuerca (E)
6. Ajusta las tuercas. **VERIFICA QUE NO HAYA FILTRACIONES**

