

1-1/2" FAUCET HOLE COVER

Installation Instructions:

1. Apply Plumber's Putty to rim of cover and snap into hole in ledge of sink.

TAPA PARA AGUJERO DE GRIFO DE 1-1/2"

Instrucciones de instalación:

1. Aplique masilla para fontanero en el borde de la tapa e insertelo en el orificio de la superficie del fregadero.

