

STRING PACKING

Installation Instructions:

1. Shut off water supply.
2. Loosen bonnet nut on valve or faucet and remove old packing washer.
3. Wrap enough Forms-a-Washer around stem to fill the cavity on the bonnet nut.
4. Tighten nut.

CORDÓN-EMPAQUE

Instrucciones de instalación:

1. Cierre el suministro de agua.
2. Afloje la tuerca del grifo y retire el empaque viejo.
3. Envuelva suficiente cordón hasta formar una arandela alrededor del eje para rellenar la tuerca.
4. Ajuste la tuerca.

