

CLOSET SPUD WASHER

Installation Instructions:

1. Loosen spud nut (B) and slide spud washer (A) back on spud (D).
2. Slide spud (D) through toilet bowl (C).
3. Tighten spud nut (B) until spud (D) is snug in toilet bowl (C).
4. Flush toilet and check for leaks.

ARANDELA PARA CHAPETÓN DE INODORO

Instrucciones de instalación:

1. Afloje la tuerca (B) y deslice la arandela (A) en el chapetón (D).
2. Deslice el chapetón (D) a través de la taza del inodoro (C).
3. Ajuste la tuerca (B) hasta que el chapetón (D) encaje en la taza del inodoro (C).
4. Descargue el inodoro y examine por si hay fugas.

