


Fixture Diagram



Parts List

[A] Mounting Strap	[D] Canopy	[F] Knobs
[B] Outlet Box	[E] Strap	[G] Spacer
[C] Mounting Screws	Mounting Screws	[H] Glass

[I] Socket Ring [J] Socket

Cautions

CAUTION – RISK OF SHOCK –

Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

WARNING:

This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.


INSTRUCTIONS FOR MOUNTING FIXTURE OUTDOORS AND/OR IN WET LOCATIONS:

- 1) Mounting surface should be clean, dry, flat and 1/4" larger than the canopy on all sides. Any gaps between the mounting surface and canopy exceeding 3/16" should be corrected as required.
- 2) With silicone caulking compound, caulk completely around where back of canopy meets the wall surface to prevent water from seeping into outlet box.

Installation Instructions

- 1) Find the appropriate threaded holes on mounting strap[A] that align with hole distance in canopy[D]. Thread mounting screws[C] into threaded holes starting from outlet box[B] side.
- 2) Attach mounting strap[A] to outlet box[B] using the strap mounting screws[E].
- 3) Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - a) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - b) On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.



- 4) Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)



Neutral Wire

- 5) Push fixture to wall carefully aligning the mounting screws with holes in canopy. Make sure all wires are inside canopy and do not get pinched between wall and canopy of fixture.
- 6) Screw on the two (2) knobs[F] to the canopy[D]. Tighten to secure.
- 7) Lift glass[H] up over socket[J]. While holding glass over socket, lift spacer[G] up over socket inside glass.
- 8) While holding glass and spacer over socket, lift socket ring[I] up and screw onto threads on socket. Tighten to secure glass and spacer.
- 9) Insert recommended bulb (Not supplied).

Diagramme d'appareils



Liste des Pièces

[A]	Étrier De Montage	[D]	Cache	[G]	Entretroise
[B]	Boîte A Prises	[E]	Vis de Fixation de L'étrier	[H]	Verre
[C]	Vis de Montage	[F]	Boutons	[I]	Anneau de la Douille
				[J]	Douille

Précautions

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES –
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

ATTENTION:

Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié.

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE DU LUMINAIRE À L'EXTÉRIEUR ET/OU DANS DES ENDROITS HUMIDES :


- La surface de montage doit être propre, sèche, plate et plus grande de 1/4 po que le cache de tous les côtés. Tout espace entre la surface de montage et le cache qui a plus de 3/16 po de haut devrait être corrigée au besoin.
- À l'aide d'un produit de calfeutrage au silicon, calfeutrer avec soin et complètement à l'endroit où l'arrière du cache rencontre la surface du mur pour empêcher l'eau de pénétrer dans le boîtier.

Instructions d'installation

- Trouvez les trous filetés appropriés sur l'étrier de montage [A] qui sont alignés sur la distance entre les trous du cache [D]. Vissez les vis de montage [C] dans les trous filetés en commençant par le côté du boîtier à prises [B].
- Fixer l'étrier de montage [A] sur la boîte à prises [B] à l'aide des vis de fixation de l'étrier [E].
- Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.


Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- Poussez le luminaire vers le mur en alignant soigneusement les vis de montage avec les trous dans le cache. Assurez-vous que tous les fils sont à l'intérieur du cache et ne sont pas pincés entre le mur et le cache du luminaire.
- Visser les deux (2) boutons [F] sur le cache [D]. Serrer pour immobiliser.
- Soulevez le verre [H] pour le passer par-dessus la douille [J]. Tout en maintenant le verre par-dessus la douille, soulevez l'entretoise [G] pour la passer par-dessus la douille à l'intérieur du verre.
- Tout en maintenant le verre et l'entretoise par-dessus la douille, soulevez l'anneau de la douille [I] et vissez sur les filets de la douille. Serrez pour fixer le verre et l'entretoise.
- Installez la ampoule recommandé (non fournie).

Diagrama de Accesorios



Lista de Partes

[A]	Abrazadera de Montaje	[D]	Escudete	[G]	Separador
[B]	Caja de Salida	[E]	Tornillos de Montaje de la Abrazadera	[H]	Vidrio
[C]	Tornillos de Montaje	[F]	Perillas	[I]	Anillo del Portalámparas
				[J]	Portalámparas

Precauciones

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.


ADVERTENCIA:
Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado.

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DEL ARTEFACTO AL AIRE LIBRE Y/O EN LUGARES HÚMEDOS:

- La superficie de montaje debe estar limpia, seca, plana y 1/4 " más grande que el escudete en todos los lados. Cualquier espacio entre la superficie de montaje y el escudete que exceda 3/16" debe ser corregido según sea necesario.
- Con silicona para calafatear, calafatee completamente alrededor de donde la parte posterior del escudete se encuentra con la superficie de la pared para evitar que el agua se filtre dentro de la caja de distribución.

Instrucciones de Instalación


- Encuentre los orificios roscados apropiados en la abrazadera de montaje [A] que se alinean con la distancia de los orificios en el escudete [D]. Atornille los tornillos de montaje [C] en los orificios roscados comenzando por el lado de la caja de salida [B].
 - Acople la abrazadera de montaje [A] a la caja de salida [B] con los tornillos de montaje de la abrazadera [E].
 - Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
 - En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados, enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acocada y tornillo verde, y pasar por a abrazadera de montaje.
- Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.



- Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



Hilo Neutral

- Empuje el artefacto a la pared alineando cuidadosamente los tornillos de montaje con los orificios en el escudete. Asegúrese de que todos los cables estén dentro del escudete y que no queden atrapados entre la pared y el escudete del artefacto.
- Atornille las dos (2) perillas [F] al escudete [D]. Ajuste para asegurar.
- Levante el vidrio [H] sobre el portalámparas [J]. Mientras sostiene el vidrio sobre el portalámparas, levante el separador [G] sobre el portalámparas dentro del vidrio.
- Mientras sostiene el vidrio y el separador sobre el portalámparas, levante el anillo del portalámparas [I] y enrósquelo en las roscas del portalámparas. Ajuste para asegurar el vidrio y el separador.
- Inserte la bombilla recomendada (No se provee).