



NICOLI™
Models/Modelos/Modèles
39876LF-▲
Series/Series/Seria

RP104022▲
 Sprayer & Hose Assembly
 Ensamblaje de pulverizador y manguera
 Douchette et tuyau souple




RP60911
 Clip
 Presilla
 Agrafe

RP104013
 Wand Retainer & Replacement Kit
 Soporte para el mango y piezas
 de repuesto
 Trousse de Rechange et pièce de
 Retenue de Douchette




RP104019▲
 Handle Assemblies
 Ensamble de las Manijas
 Assemblage de Manette




RP26853
 Allen Wrench
 Llave
 Clé

RP104020▲
 Set Screw & Button
 Tornillo de Ajuste y botón
 Vis de calage et bouton

RP104021
 Stem Unit Assembly, Seat
 & Spring, Bonnet Nut
 Ensamble de la Unidad del
 Vástago, Asiento, Resorte
 y Bonete Obturateur,
 siège et ressort et écrou à
 Chapeau



RP100956
 Aerator & Wrench
 Aereador y Llave
 Aérateur et Clé



RP104018
 Hose Weight Assembly
 Ensamble de la Pesa de Acero
 Masselotte en acier

RP101016
 Mounting Nut & Washer
 Tuerca para la Instalación
 Écrou de montage

RP101671
 Clip (1), O-Rings (2)
 Gancho (1), Juntas tóricas (2)
 Agrafe (1), Joints toriques (2)

RP104026
 Connector
 Conector
 Connecteur