

Model/Modelo/Modèle
3554-▲MPU-DST & 35547-▲MPU-DST
 Series/Series/Seria
Trinsic®

RP71260-1.2 (1.2 GPM)
RP73805 (1.0 GPM)
RP73806 (0.5 GPM)
 Aerator & Wrench
 Aereador y Llave
 Aérateur et Clé

RP60400
 Valve Assembly
 Ensemble de la Válvula
 Soupape

RP6060
 Bonnet Nuts
 Bonetes/Capuchones
 Chapeaux Filetés

RP73166▲
 Base & Gasket
 Base y Empaque
 Embase et Joint

RP60457
 Outlet Connector
 Conexión de la salida
 Raccord de sortie


RP100902
 Mounting Hardware
 Accesorios de montaje
 Le matériel de montage

RP50952
 Plastic Sleeves (ferrules)
 Manguitos Plásticos (casquillos)
 Manchons en plastique (bagues)

RP63263
 Adapters
 3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN &
 3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM
 Adaptadors
 3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN &
 3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM
 Adapteurs
 3/8 po-24 UNEF to 1/2 po-20 UN et
 3/8 po-24 UNEF to 1/2 po-14 NPS


RP51243
 Gaskets (2)
 Empaques (2)
 Joints (2)

H258▲
 Wheel Handle (Model 35547)
 Manija de rueda (modelo 35547)
 Poignée de roue (modèle 35547)



RP25620
 Set Screws
 Tornillos de ajuste
 Vis de réglage

H259▲
 Lever Handle (Model 3554)
 Mango de palanca (modelo 3554)
 Poignée à levier (modèle 3554)



RP25620
 Set Screws
 Tornillos de ajuste
 Vis de réglage

RP101630▲
 Metal Push Pop-Up
 Ventana emergente de empuje
 de metal
 Pop-up Push en metal

RP73168
 Gasket
 Empaque
 Joint

RP73590
 End Valve
 Válvula final
 Vanne d'extrémité

RP47029
 Bracket
 Abrazadera
 Support

RP47030
 Nut & Wrench Assembly
 Ensemble de Tuerca y Llave
 Écrou et clé

▲Specify Finish/Especifique el Acabado/Précisez le Fini