



SINGLE HANDLE KITCHEN FAUCET

Models P110LF, P114LF & P115LF

RP70238 ▲
 Handle w/Set Screw & Button
 Manija con Tornillo de Ajuste y Botón
 Manette avec Vis de Calage et Bouton



RP44123 ▲
 Repair Kit
 Equipo/Herramientas para reparaciones
 Kit de réparation




Adjusting Ring
 Anillo de Ajuste
 Anneau de Réglage

Ball Assembly
 Ensamble de la Bola
 Rotule

Seats & Springs
 Asientos y Resortes
 Sièges et Ressorts

RP70236 ▲
 Aerator
 Aireador
 Aérateur



Order this RP number if your faucet code is "449918".

*Pida este número del RP si el código de su llave es "449918".
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «449918».*

RP70229 ▲
 Spray, Hose Assembly & Spray Support
 Ensamble de la Rociador, Manguera y Soporte
 Douchette, Tuyau Souple et Support

Order this RP number if your faucet code is "413763".

*Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».*

RP54805 ▲
 Spray, Hose Assembly & Spray Support
 Ensamble de la Rociador, Manguera y Soporte
 Douchette, Tuyau Souple et Support

Order this RP number if your faucet code is "449918".
*Pida este número del RP si el código de su llave es "449918".
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «449918».*

RP70244
 Diverter Assembly, O-Rings & Slip Ring
 Ensamble del Desviador, Anillos "O" y Anillo de Frotamiento
 Dérivation, Joints Toriques et Anneau de Friction

Order this RP number if your faucet code is "413763".

*Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».*

RP44124
 Diverter Assembly, O-Rings & Slip Ring
 Ensamble del Desviador, Anillos "O" y Anillo de Frotamiento
 Dérivation, Joints Toriques et Anneau de Friction

O-Rings
 Anillos "O"
 Joints Toriques

Diverter Assembly
 Ensamble del Desviador
 Dérivation

Order this RP number if your faucet code is "449918".

*Pida este número del RP si el código de su llave es "449918".
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «449918».*

RP70691 ▲
 Spray, Hose Assembly & Spray Support
 Ensamble de la Rociador, Manguera y Soporte
 Douchette, Tuyau Souple et Support

Order this RP number if your faucet code is "413763".

*Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».*

RP70240 ▲
 Spray, Hose Assembly & Spray Support
 Ensamble de la Rociador, Manguera y Soporte
 Douchette, Tuyau Souple et Support

Order this RP number if your faucet code is "413763".

*Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».*

RP60121
 Blocks & O-Rings
 Bloques y Aros-O
 Blocs de fixation et joints toriques

Order this RP number if your faucet code is "449918".

*Pida este número del RP si el código de su llave es "449918".
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «449918».*

RP70232
 Locknuts
 Contratueras
 Écrous de Blocage

Order this RP number if your faucet code is "413763".

*Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».*

RP41667
 Locknuts
 Contratueras
 Écrous de Blocage

RP5404
 Coupling Nuts
 Tuercas de Acoplamiento
 Écrous de Raccordement

The faucet code is found on the back of the escutcheon.
*El código del llave se encuentra en la parte posterior del escudo.
 Le code du robinet est trouvé sur le dos du cache.*

Order this RP number if your faucet code is "449918".
*Pida este número del RP si el código de su llave es "449918".
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «449918».*

RP70242
 Locknuts
 Contratueras
 Écrous de Blocage

Order this RP number if your faucet code is "413763".
*Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».*

RP54809
 Locknuts
 Contratueras
 Écrous de Blocage