

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Use an Allen wrench to loosen set screw on front.
 2. Lift off old handle.
 3. Place new handle down on ball stem and tighten set screw.
-

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Afloje el tornillo de ajuste con una llave Allen.
2. Saque la palanca usada.
3. Instale la palanca nueva sobre el eje de bola y apriete el tornillo de ajuste.

