

1. Turn off water supply. **2.** Drain extra water out of faucet by turning faucet to the "ON" position. **3.** With the appropriate sized wrench, unthread the old hose at the connection on the bottom of faucet. **4.** Pull hose out through the top of faucet. **5.** Slide new hose through opening in top of faucet all the way.

NOTE: If old hose has a weight attached, remove the screws holding the weight on, disconnect and reinstall onto new hose before attaching the hose to faucet.

6. Thread the new hose onto connection at bottom of faucet. **7.** Remove old spray head and washer from old hose and reinstall onto new hose. **8.** Turn water on and check for leaks.

1. Coupez l'alimentation en eau. **2.** Videz l'eau encore présente dans le robinet en ouvrant ce dernier ("ON"). **3.** À l'aide d'une clé de taille appropriée, dévissez le tuyau usagé au niveau du raccord du bas du robinet. **4.** Sortez le tuyau usagé en le tirant par le haut du robinet. **5.** Passez le tuyau neuf sur toute sa longueur à travers l'orifice du haut du robinet.

REMARQUE : Si un poids est fixé à l'ancien tuyau, enlevez les vis de fixation du poids, détachez-le et montez-le sur le tuyau neuf avant de raccorder le tuyau au robinet.

6. Vissez le tuyau neuf sur le raccord du bas du robinet. **7.** Retirez le pommeau et la rondelle de l'ancien tuyau et remontez-les sur le tuyau neuf. **8.** Ouvrez l'arrivée d'eau et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite.

1. Cerrar el suministro de agua. **2.** Girar el grifo en la posición "ON" (ABIERTO) para drenar el resto de agua. **3.** Con una llave apropiada, desenrosque la manguera usada de la conexión en la parte inferior del grifo.

4. Halar la manguera hacia afuera desde la parte superior del grifo. **5.** Deslice la manguera nueva a través de la abertura superior del grifo.

NOTA: Si la manguera usada tiene contrapeso, desaloje los tornillos sosteniendo el contrapeso, desconecte e instale el contrapeso en la manguera nueva antes de conectar la manguera en el grifo.

6. Atornille la manguera nueva en la conexión en la parte inferior del grifo.

7. Desaloje el rociador y la arandela de la manguera usada y uselo en la manguera nueva. **8.** Abrir el suministro de agua y examine por fugas.

