

Includes: Chrome Plated Brass Escutcheon
Clear Volume and Temperature Control Handles

INSTRUCTIONS:

1. Turn off water supply.
2. Remove the volumen and temperature control handles and the escutcheon (flange).
3. Replace escutcheon and control handles. Turn on water supply and check for leaks.

Inclut : Cache en Laiton Chromée

Poignées Transparentes de Volumen et Contrôle de Température

INSTRUCTIONS:

1. Coupez l'arrivée d'eau.
2. Enlevez les poignées de volumen et de contrôle de température et cache (bride).
3. Remplacez le cache et les poignées de contrôle. Allumez l'approvisionnement en eau et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites.

Incluye: Placa Decorativa de Latón Cromado

Mandos Transparentes de Control de Volumen y Temperatura

INSTRUCCIONES:

1. Cierre el suministro de agua.
2. Retire los mandos de control de volumen y temperatura.
3. Instale el chapetón y los mandos nuevos, abra el suministro de agua y examine si hay fugas de agua.

