

- FOR MIXET ROUND CHROME OR ACRYLIC HANDLES

## INSTRUCTIONS:

1. Unscrew and lift off old round handle.
2. Screw on new handle.

- POUR MIXET RONDE CHROME OU ACRYLIQUE POIGNÉES

## INSTRUCTIONS :

1. Dévisser et enlever vieille poignée ronde.
2. Visser le nouveau manche.

- PARA MANDOS REDONDOS MIXET CROMADOS O ACRÍLICOS

## INSTRUCCIONES:

1. Desatornille y retire la manija redonda usada.
2. Atornille la manija nueva.

