


INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Remove screw and round handle.
 2. Pull off old temperature lever control handle and replace it.
 3. Install round handle.
-

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Quite el tornillo y el mando redondo.
2. Retire el mando de control de temperatura usado y reemplácelo.
3. Instale el mando redondo.



***Fits* MIXET**