

### Neoprene


1. Turn off water supply.
  2. Turn stem to full open. Remove handle.
  3. Remove stem with adjustable wrench.
  4. Remove old washer, replace with new washer.
  5. Reassemble parts.
- 

### Neoprene

1. Coupez l'alimentation en eau.
  2. Tournez la tige en position d'ouverture maximum. Enlevez la poignée.
  3. Enlevez la tige à l'aide d'une clé à molette.
  4. Enlevez la vieille rondelle et remplacez-la par une rondelle neuve.
  5. Remontez les pièces.
- 

### Neoprene

1. Cierre el suministro de agua.
2. Gire el eje a la posición abierta. Quite el mando.
3. Retire el eje con una llave ajustable.
4. Retire las arandelas usadas, reemplácelas.
5. Vuelva a armar.



Made in/Fabrique a/Hecho en: CHINA

---



Manufactured for/Fabrique pour/Fabricado para:  
Lincoln Products  
Industry, CA 91748 • © Copyright 2015