

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Loosen set screw and remove handle.
2. Unscrew adjusting ring and dispose of, then remove cap assembly.
3. Remove cam, packing and ball.
4. Reinstall ball assembly with new cam and packing assembly.
5. Install cap assembly hand tight.
6. Check for leaks. Replace handle.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Afloje el tornillo de ajuste y quite el mando.
2. Desatornille el aro de ajuste y saque el ensamble de la tapa.
3. Quite la leva, el empaque y la bola.
4. Reinstale el ensamble de la bola con la nueva leva y empaque.
5. Instale el ensamble de la tapa apretando a mano.
6. Examine si hay fugas. Coloque el mando otra vez.

