


Order this RP No. if your faucet code is 413763.
 Pida este número del RP si el código de su llave tiene 413763 un sufijo.
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet 413763 un suffixe.

RP75267 ▲
 Hot & Cold Handles Assemblies and Base Assemblies
 Montage de la manette et Embase Montage
 Conjunto de manija y Base Conjunto



RP41679 ▲
 Hot & Cold Lever Handles w/Screws
 Manijas en palanca con tornillos de agua fría y caliente
 Manettes-levers d'eau chaude et d'eau froide avec vis

Order this RP No. if your faucet code is 413763.
 Pida este número del RP si el código de su llave tiene 413763 un sufijo.
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet 413763 un suffixe.




RP35746 ▲
 Lift Rod
 Barra de Alzar
 Tige de Manoeuvre

The faucet code is found on the back of the spout.
 El código del llave se encuentra en la parte posterior del tubo de salida.
 Le code du robinet est trouvé sur le dos du bec.

RP42096
 Stem Unit Assembly, Seat, Spring, & Bonnet Nut
 Ensemble de la Unidad del Vástago, Asiento y Resorte, Bonete
 Obturateur, siège et ressort, écrou à chapeau


Order this RP No. if your faucet code is 413763.
 Pida este número del RP si el código de su llave tiene 413763 un sufijo.
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet 413763 un suffixe.





RP6060
 Bonnet Nuts
 Bonetes/Capuchones
 Chapeaux Filetés

RP24096
 Stem Unit Assembly
 Ensemble de la Unidad del Vástago
 Obturateur

RP4993
 Seat & Spring
 siège et ressort
 Asiento y Resorte




3 RP61340 ▲
RP61340 ▲-1.2
 Aerator
 Aireador
 Aérateur



Model/Modelo/Modèle
B3596LF
 Series/Series/Seria
Windemere®


RP70190
 Gasket, Washer & Nut
 Empaque, Arandela y Tuerca
 Joint, Rondelle et Écrou



RP47423
 Gaskets (2), Washers (2), Nuts (2) & Screws (4)
 Empaques (2), Arandelas (2), Tuercas (2) y Tornillos (4)
 Joints (2), Rondelles (2), Écrous (2) et Vis (4)

RP44493
 Hose Assembly, Blocks & O-Rings
 Ensemble de la manguera, Bloques y Aros-O
 Tuyau souple, blocs de fixation et joints toriques

Order this RP No. if your faucet code is 413763.
 Pida este número del RP si el código de su llave tiene 413763 un sufijo.
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet 413763 un suffixe.



RP5404
 Coupling Nuts
 (Not Provided)
 Tuercas de Acoplamiento
 (no proporcionadas)
 Écrous de Raccordement
 (non fournis)

▲ Specify Finish
 Especificque el Acabado
 Précisez le Fini



RP13938
 O-Ring
 Anillo "O"
 Joint Torique

RP72544
 Gasket, Washer & Nut
 Empaque, Arandela y Tuerca
 Joint, Rondelle et Écrou

RP64258
 Washers (2), Nuts (2) & Screws (4)
 Arandelas (2), Tuercas (2) y Tornillos (4)
 Rondelles (2), Écrous (2) et Vis (4)

Order this RP No. if your faucet code is 449918.
 Pida este número del RP si el código de su llave tiene 449918 un sufijo.
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet 449918 un suffixe.

RP34352
 Hose
 Manguera
 Flexible



RP26533 ▲
 Metal Pop-Up Assembly Less Lift Rod
 Ensemble de Metal del Desagüe Automático Menos la Barra de Alzar
 Renvoi Mécanique en Métal Sans la Tige de Manoeuvre

