

VENUTO®

Models/Modelos/Modèles

64070LF▲ & 64970LF▲

EP92546
Solenoid Assembly
Ensamble de Solenoide
Électrovanne

For PC, SS & SSST finishes,
order **EP92546**
For BLST finish, order
EP92546XX

Para acabados PC, SS y SSST,
ordene **EP92546**
Para acabados BLST, ordene
EP92546XX

Pour les finis PC, SS et SSST,
commandez **EP92546**
Pour les finis BLST, commandez
EP92546XX

RP80977
Wand Retainer & Replacement Kit
Soporte para el mango y piezas de
repuesto
Trousse de rechange et pièce de retenue
de douchette

RP60109▲
Prep Spout Assembly
Ensamble del Tubo de Salida
Bec

RP60111▲
Spout Assembly
Ensamble del Tubo de Salida
Bec

RP60113
Friction Ring & Isola-
tor Sleeve
Arandela de Fricción
Rondelle de frottement

RP44001
Temperature Indicator
Indicador de Temperatura
Indicateur de température

RP64066
Valve Assembly with Contact Plate
Ensamble de la válvula con sistema
de tacto
Soupape avec contact

RP43945
O-Ring
Anillo "O"
Joint torique

RP60117▲
Handle
Manija
Manette

RP64164▲
Indicator Base Assembly and
Gasket
Ensamble de la base con indica-
dor y empaque
Base à voyant indicateur et joint

RP60275
Bonnet Nut
Tuerca
Écrou

RP60116▲
Bonnet
Bonete
Chapeau

EP73954
9 Volt Power Supply
(Accessory Order Only)
Fuente de alimentación de 9
voltios
(Orden de accesorios solamente)
Alimentation électrique 9 volts
(L'accessoire seulement)

RP60118▲
Set Screw & Button
Boton y tornillo de
ajuste
Bouton et vis de calage

RP43945
O-Ring (2)
Anillo "O" (2)
Joint torique (2)

RP51243
Inlet Gaskets
Empaques de entrada
Joints d'entrée

RP50952
Cut -To - Fit Plastic Sleeves
Mangas plásticas para cortar a la medida
Manchons de plastique sectionnés

RP92714
Mounting Bracket, Nut & Wrench
Ensamble del soporte de montaje,
la tuerca y la llave de tuercas
Fixation de montage, écrou et clé

RP53468
Check Valves
Válvulas Checadoras
Clapets de non-retour

RP93410
Filter
Filtro
Filtre

RP13938
O-Ring (2)
Anillo "O" (2)
Joint torique (2)

RP60911
Clip
Presilla
Agrafe

RP78389
Battery Box
Caja de la
Batería
Boîtier de piles

RP60110▲
Prep Sprayer Assembly
(includes aerator)
Ensamble de rociador
(incluye el aireador)
Pulvérisateur
(inclut aérateur)

RP60112▲
Sprayer Assembly
(includes aerator)
Ensamble de
rociador
(incluye el aireador)
Pulvérisateur
(inclut aérateur)

RP49149
Weight Assembly
Ensamble de la Pesa
Masselotte


RP60911
Clip
Presilla
Agrafe

RP13938
O-Ring (2)
Anillo "O" (2)
Joint torique (2)

RP62057
Hose Assembly, Clip & O-Rings
Ensamble de la manguera, Presilla y
Anillos "O"
Tuyau souple, Agrafe et Joints torique

▲Specify Finish/Especifique el Acabado/Précisez le Fini

Accessory Order Only / Solo para ordenar accesorios / Accessoire livrable séparément



RP42878▲
Dispenser Assembly
(Accessory order only)
Ensamble del Dispensador
(Orden de accesorio solamente)
Distributeur
(livrable séparément seulement)

RP42881
Pump
Bomba
Pompe


RP43258▲
Body Assembly
(includes base, shank,
gasket & nut)
Ensamble del Cuerpo
(incluye base, espiga,
empaqué y tuerca)
Corps (inclut base,
l'adaptateur, joint et écrou)

RP21945
Nut
Tuerca
Écrou

RP21904
Bottle
Bottela
Bouteille



RP30395
Vented Funnel
(Accessory Order Only)
Embudo
(Orden de accesorio solamente)
Entonnoir
(Livrable séparément seulement)




RP43004▲
Vase - Metal
Recipiente - Metal
Vase - Métal

RP43005▲
Vase - Frosted Glass
Recipiente - vidrio escarchado
Vase - verre givré

RP43258▲
Body Assembly
(includes base, shank, gasket
& nut)
Ensamble del Cuerpo
(incluye base, espiga, em-
paqué y tuerca)
Corps (inclut base,
l'adaptateur, joint et écrou)

RP21945
Nut
Tuerca
Écrou

RP42879▲
Vase Assembly - Metal*
Ensamble - Recipiente de Metal*
Vase en métal*
RP42880▲
Vase Assembly - Frosted Glass*
Ensamble - Recipiente de vidrio escarchado*
Vase en verre givré*



RP37490
Thin Deck Aid (Not Included)
Soporte para encimera delgada
(No incluido)
Plaque de renfort (non incluse)

Other useful accessories that may
be purchased separately.

Otros accesorios útiles que se
pueden comprar por separado.

Autres accessoires utiles pouvant
être achetés séparément.

RP63263
Adapters
3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN &
3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM

Adaptadors
3/8"-24 UNEF a 1/2"-20 UN &
3/8"-24 UNEF a 1/2"-14 NPSM

Adaptateurs
3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-20 UN et
3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-14 NPSM



RP63264
Adapters (10) 3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN
Adaptadors (10) 3/8"-24 UNEF a 1/2"-20 UN
Adaptateurs (10) 3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-20 UN



RP63265
Adapters (10) 3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM
Adaptadors (10) 3/8"-24 UNEF a 1/2"-14 NPSM
Adaptateurs (10) 3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-14 NPSM



▲ Specify Finish/Especifique el Acabado/Précisez le Fini