

Stem Extension for Two and Three Handle Tub/Shower Faucets.

Shut Off Water Supply.

1. Remove handle.
2. Remove flange by turning to unthread.
3. Remove sleeve and replace stem extension.
4. Replace sleeve, flange and handle assembly.

Rallonge de Tige Pour Robinets á Deux et Trois Manettes de Bain-Douche.

Interrompez L'Alimentation en Eau.

1. Retirez la manette.
2. Dévissez et retirez le bride
3. Enlevez le manchon et remplacez le tige mélangeur.
4. Posez le manchon, bride et manette.

Extensión del Eje Para Grifos de Dos y Tres Mandos de Tina/Ducha.

Cierre el Suministro de Agua.

1. Retire el mando.
2. Desaloje el reborde enroscable.
3. Quite el manguito y reemplace la extensión del eje.
4. Vuelva a armar el manguito, reborde y el ensamble del mando.

