


FAUCET CONNECTOR

CONECTOR PARA GRIFO

EASY TO INSTALL / FÁCIL DE INSTALAR

No cutting, flaring or bending required.
No requiere cortar, ensanchar o doblar.



INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Turn off water supply at shutoff valve.
2. Remove old supply connector and clean all connector threads.
3. Prior to threading nuts onto faucet and shutoff valve, turn Click Seal nut counter-clockwise until threads align. Turn Click Seal nut clockwise and **HAND-TIGHTEN** until nut clicks. "The click lets you know it's sealed."™
4. Slowly turn on water at the shutoff valve.
5. Carefully check for leaks at shutoff valve.

CLICK SEAL®

FAUCET CONNECTOR

CONECTOR PARA GRIFO

Also available in
16", 20" & 30" lengths

Disponibles también
en largos de
16", 20" y 30"



5 YEAR WARRANTY
5 AÑOS DE GARANTÍA

WARRANTY: This Fluidmaster® product has a limited warranty for a period of 5 years. For complete warranty details, please visit our website at www.fluidmaster.com.

GARANTÍA: Este producto Fluidmaster® tiene garantía limitada por un periodo de 5 años. Para consultar los detalles completos de la garantía, por favor visite nuestro sitio web www.fluidmaster.com.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Corte el suministro de agua con la llave de paso.
2. Quite el conector de suministro viejo y limpie todas las roscas de conexión.
3. Antes de enroscar las tuercas en el grifo y la válvula de cierre, gire la tuerca de encaje para sellar en dirección contraria a las manecillas del reloj hasta que las roscas se alineen. Gire la tuerca de encaje para sellar en dirección de las manecillas del reloj y **APRIETE A MANO** hasta que la tuerca haga clic. "The click lets you know it's sealed."™
4. Abra lentamente el suministro de agua con la llave de paso.
5. Revise con cuidado que no haya filtraciones en la válvula de cierre.