

Instructions:


1. Turn off water supply and fully open stem
 2. Remove stem using an adjustable or deep socket wrench.
 3. Remove old washers and replace with new ones.
-

Instructions:

1. Coupez l'alimentation en eau et placez la tige en position d'ouverture maximum.
 2. Enlevez la tige à l'aide d'une clé réglable ou d'une clé à douille profonde.
 3. Enlevez les rondelles et remplacez-les par des rondelles neuves.
-

Instrucciones:

1. Cierre la línea de agua y abra totalmente el vástago.
2. Extraiga el vástago con una llave ajustable o una llave de cubo profundo.
3. Extraiga las arandelas antiguas y reemplácelas con las arandelas nuevas.



Made in/Fabrique a/Hecho en: USA

Manufactured for/Fabrique pour/Fabricado para:
Lincoln Products
Industry, CA 91748 • © Copyright 2014