




Handle Button for Single Handle Knob Lavatory & 600 Series Tub/Shower faucets). Warning: Scrubbing Bubbles® bathroom cleaner and Lysol® basin tub and tile cleaner must not be used on the clear knob handles and levers. Use of these cleaners can result in cracked or severely damaged handles. If over spray gets onto the handles, immediately wipe them dry with a soft cotton cloth.

Bouton Pour Une Sole Poignée Sphérique Lavabo, Bain-Douche. Avertissement : N'employez pas le nettoyant pour salle de bain Scrubbing Bubbles® ni le Nettoyant de Lavabos, de Baignoires et de Carreaux Lysol® sur les manettes et les poignées sphériques transparentes. Ces produits peuvent faire fissurer les poignées et les manettes ou les abîmer gravement. Si ces poignées ou ces manettes sont aspergées accidentellement par l'un ou l'autre des produits mentionnés, les essuyer immédiatement à l'aide d'un chiffon de coton doux.

Botón para Llaves de una Sola Perilla de Lavamanos, Tinas y Duchas
¡Advertencia! No deben utilizarse en las palancas ni en las perillas transparentes los limpiadores de baños Scrubbing Bubbles® ni limpiadores de tina y azulejos Lysol®. El uso de estos limpiadores puede dar como resultado que las manijas se agrieten o se dañen seriamente. Si accidentalmente estos productos están en contacto con las manijas, limpie inmediatamente con un paño de algodón suave y seco.



Made in/Fabrique a/Hecho en: USA

Manufactured for/
Fabrique pour/
Fabricado para:
Lincoln Products
Industry, CA 91748
© Copyright 2010

1.800.345.3358 deltafaucet.com