



D401544LF


Illustrated Parts List Liste de pièces illustrée Lista ilustrada de partes

Replacement parts, call :
Les pièces de rechange, appelez :
Partes de reemplazo, llame :

1-888-328-2383
WWW.DANZE.COM

Model#	Finishes	Finì	Acabado
D401544LF	Chrome	Chrome	Cromo

Single Handle Kitchen Faucet Robinet de cuisine à simple poignée Grifo de cocina de una manija



D401544LF(V1)

- Available in all finishes above
- Disponible dans tous les finis susmentionnés
- Disponible en todos los acabados mencionados

Shaded items are available as warranty parts only
Les items soulignés sont disponible seulement comme les pièces sous garantie
Los articulos sombreados son disponibles solamente como piezas en garantia

Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1 ○ Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas	DA602179
2 ○ Trim Cap	Capuchon de garniture	Tapa ornamental	DA103262
3 Lock Nut	Écrou de blocage	Contratuerca	DA104002
4 Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco cerámico	DA507694N
5 ○ Spray Diverter	Inverseur de jet	Cambiador de flujo de agua	DA501374N
6 Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	A603283
7 Nut	Écrou	Tuerca	DA070075
8 Plug	Bouchon	Tapón	DA603838N
9 ○ Spray Head	Tête de douchette	Cabeza del rociador	DA503138N
10 ○ Spray Hose	Boyau de douchette	Manguera del rociador	DA511006N
11 ○ Spray Holder Assembly (3-9/16" L)	Assemblage du support de douchette (3-9/16 po L)	Ensamblaje de soporte del rociador (3-9/16 pulg. L)	DA603020