

Wide Mouth Dryer Vent Removable Guard








Évacuation de sècheuse à ouverture large Protection amovible

Respiradero de secadora de boca ancha Protector removible

INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES

For gas and electric dryers
Pour des sècheuses électriques ou à gaz
Para secadoras eléctricas o a gas

Contents Contenu Contiene



DO NOT exhaust into chimney,
attic or crawl space

NE PAS faire évacuer dans une
cheminée, un grenier ou un vide
sanitaire

NO debe ventilarse en la chimenea,
ni en el ático, ni en espacios para gatear

CHECK PERIODICALLY AND REMOVE LINT OR OTHER DEBRIS, IF PRESENT.

VÉRIFIER PÉRIODIQUEMENT ET ENLEVER LA PELUCHE OU D'AUTRES DÉBRIS,
LE CAS ÉCHÉANT.

REVISE PERIÓDICAMENTE Y RETIRE LAS PELUSAS O LOS OTROS DESESCHOS, SI ESTUVIEREN
PRESENTES.