



Illustrated Parts List

Liste de pièces illustrée

Lista ilustrada de partes

Replacement parts, call :
Les pièces de rechange, appelez :
Partes de reemplazo, llame :


1-888-328-2383
WWW.DANZE.COM




D453558

Single Handle Pull - Down Kitchen Faucet
Robinet de cuisine à simple poignée avec douchette rétractable
Grifo de cocina abatible de una manija

Model#	Finishes	Fini	Acabado
<u>D453558</u>	<u>Chrome</u>	<u>Chrome</u>	<u>Cromo</u>
<u>D453558SS</u>	<u>Stainless Steel</u>	<u>Acier Inoxydable</u>	<u>Acero Inoxidable</u>



Part	Nom	Nombre	Part #
Name	de la pièce	de Parte	# de Pièce # de Parte
1 ⊙ Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas	DA602413
2 ⊙ Trim Cap	Capuchon de garniture	Tapa ornamental	DA103309
3 Adjusting Ring	Bague de réglage	Anillo de ajuste	DA104276
4 Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco cerámico	DA507348N
5 ⊙ Spray Head	Tête de douchette	Cabeza del rociador	DA52800790N
6 Grip Lock™ Weight	Poids	Pesas	DA504741
7 Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	A66D401



D453558(V1)

⊙ Available in all finishes above
Disponible dans tous les finis susmentionnés
Disponible en todos los acabados mencionados

Shaded items are available as warranty parts only
Les items soulignés sont disponible seulement comme les pièces sous garantie
Los artículos sombreados son disponibles solamente como piezas en garantía