



Illustrated Parts List

Liste de pièces illustrée

Lista ilustrada de partes


Replacement parts, call :
Les pièces de rechange, appelez :
Partes de reemplazo, llame :

1-888-328-2383
WWW.DANZE.COM



DH451188SS

Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet
Robinet de cuisine à simple poignée avec
douchette rétractable
Grifo de cocina abatible de una manija



DH451188SS(V2)

Available in all finishes above
Disponible dans tous les finis susmentionnés
Disponible en todos los acabados mencionados

Shaded items are available as warranty parts only
Les items soulignés sont disponible seulement comme les pièces sous garantie
Los artículos sombreados son disponibles solamente como piezas en garantía

Model#	Finishes	Finì	Acabado
DH451188SS	<u>Stainless Steel</u>	<u>Acier Inoxydable</u>	<u>Acero Inoxidable</u>

Part	Nom	Nombre	Part #
Name	de la pièce	de Parte	# de pièce # de Parte
1 Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas	DA602804Z
2 Trim Cap	Capuchon de garniture	Tapa ornamental	DA103121
3 Adjusting Ring&Washer	Bague de réglage&Rondelle	Anillo de ajuste&Arandela	DA104038
4 Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco cerámico	DA507906N
5 Clip	Collier	Seguro	DA012318T
6 Spray Head	Tête de douchette	Cabeza del rociador	DA52800854N
7 Cover Plate & Putty Plate	Applique et plaque de mastic	Cubierta y placa de masilla	DA607104
8 Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	A66D401
9 Filter Adaptor	Adaptateur de filtre	Adaptador de filtro	DA613263W

DH451188SS/V2/02-16