

E-Z STROKE SAW

English


CAUTION

1. Always wear safety goggles when working with tools.
2. Never tap the blade on any surface while holding the handle, damage can result.
3. Gloves are recommended to protect hands from sharp teeth.


INSTALLATION

Please be sure to read the instructions carefully and install properly.


1. Wrap the blade in a rag or towel for safety.
2. Tap the handle end with saw teeth facing upward to loosen the blade.
3. Pull the blade out of the spine.



4. Wrap the blade in a rag or towel for safety.
5. Insert the blade into the spine and hook into the pivot.
6. Squeeze the blade into the gap of the spine as a temporary lock.



7. Tap the handle and gently, with the saw teeth facing downward, fix the blade firmly.



SIERRA E-Z STROKE

Español


PRECAUCIÓN

1. Siempre use gafas de seguridad cuando trabaje con herramientas.
2. No golpee nunca la hoja contra ninguna superficie mientras la sujetá por el mango, ya que podría dañarse.
3. Se recomienda el uso de guantes para proteger las manos de los dientes afilados de la sierra.


INSTALACIÓN

Por favor lea las instrucciones cuidadosamente e instálela adecuadamente.

1. Envuelva la hoja en un trapo o toalla para mayor seguridad.
2. Golpee el extremo del mango con los dientes de la sierra orientados hacia arriba para aflojar la hoja.
3. Saque la hoja de la columna.



4. Envuelva la hoja en un trapo o toalla para mayor seguridad.
5. Inserte la hoja en la columna y engánchela en el pivote.
6. Presione la hoja dentro de la ranura de la columna para un bloqueo temporal.



7. Golpee el mango y suavemente, con los dientes de la sierra orientados hacia abajo, fije la hoja firmemente.

