

PLUMBITE® REMOVAL TOOL FOR 1-1/4" - 2" PUSH ON FITTINGS

English

To Remove Pipe/Tubing from Fitting:

1. Follow direction imprint on the side of the removal tool:
Flat Side of Tool - on the pipe/tubing side of the collar.
Beveled Side of Tool - on the fitting side of the collar.
2. Slide removal tool over PlumBite® collar.
3. With tool firmly pressed over collar, slide pipe/tubing out of PlumBite® fitting.

Note: The PlumBite® fitting can be reused after disconnection.

LLAVE DE EXTRACCIÓN PLUMBITE® PARA ACCESORIOS DE EMPUJE DE 1-1/4" - 2"

Español

Para Retirar el Caño o la Tubería del Accesorio:

1. Siga las instrucciones impresas en la parte lateral de la herramienta de extracción:
Lado Plano de la Herramienta - del lado del soporte del caño o tubería.
Lado Biselado de la Herramienta - del lado del soporte del accesorio.
2. Deslice la herramienta de extracción sobre el soporte PlumBite®.
3. Presionando firmemente la herramienta sobre el soporte, deslice el caño o tubería fuera del accesorio PlumBite®.

Nota: Después de la desconexión, se puede volver a utilizar el accesorio PlumBite®.

OUTIL DE RETRAIT POUR RACCORDS À POUSSER 1-1/4 PO – 2 PO PLUMBITE®

Français

Pour retirer les tuyaux du raccord:

1. Suivez la marque de direction sur le côté de l'outil de retrait :
Côté plat de l'outil - du côté tuyau du collier.
Côté biseauté de l'outil - du côté raccord du collier.
2. Glissez l'outil de retrait sur le collier PlumBite®.
3. Avec l'outil fermement pressé sur le collier, faites glisser le tuyau hors du raccord PlumBite®.

Remarque: Le raccord PlumBite® peut être réutilisé après déconnexion.