

# TWO-HOLE OVERFLOW PLATE

Installation Instructions:

1. Remove screws from old plate.
2. Replace new plate.
3. Replace screws.

## PLACA PARA REBOSADERO

Instrucciones de instalación:

1. Retire los tornillos de la placa usada.
2. Montar la placa nueva.
3. Apriete los tornillos.

