



RP90025▲
Spout Assembly
Ensamble del Tubo de Salida
Bec




RP90019▲
Set Screw, Button & Wrench
Tornillo de Ajuste, Botón y Llave
Vis de Calage, Bouton et Clé


RP48428
RP48428-1.2
Aerator & Wrench
Aireador y Llave
Aérateur et Clé



RP43708
O-Ring (1)
Anillo "O" (1)
Joint torique (1)




RP90021▲
Spout Base, Glide rings & O-rings
Base de Caño, Aros deslizantes y Anillo "O"
Embases le bec, Anneaux de glissement et Joint torique




RP90146
Glide rings (2)
Aros deslizantes (2)
Anneaux de glissement (2)


RP90022
Bonnet Nut & Valve Cartridge
Bonete Tapón y Válvula de Cartucho
Chapeau et Cartouche



RP90023▲
Base & Gasket
Base y Empaque
Embase et joint




RP62183
Mounting Hardware
Herraje para la Instalación
Pièces de montage




▲ Specify Finish
Especifique el Acabado
Précisez le fini


Optional - Drain Sold Separately
 Opcional - El desagüe se vende por separado
 Facultative - Renvoi vendu séparément




RP72411▲
 Grid Strainer
 without Overflow
 (Optional, not included)
 Cesta/colador para el
 Desagüe sin Rebosadero
 (Opcional, no incluido)
 Crépine sans trop-plein
 (Option, non inclus)




RP72412▲
 Grid Strainer
 with Overflow
 (Optional, not included)
 Cesta/colador para el
 Desagüe con
 Rebosadero
 (Opcional, no incluido)
 Crépine avec trop-plein
 (Option, non inclus)




RP72413▲
 Push Pop-Up
 without Overflow
 (Optional, not included)
 Control de rebose sin
 desagües manuales
 (Opcional, no incluido)
 Renvoi mécanique à
 poussoir sans trop-plein
 (Option, non inclus)



RP72414▲
 Push Pop-Up
 with Overflow
 (Optional, not included)
 Control de rebose para
 desagües manuales
 (Opcional, no incluido)
 Renvoi mécanique à
 poussoir avec trop-plein
 (Option, non inclus)



RP81627▲
 Push Pop-Up
 without Overflow
 (Optional, not included)
 Control de rebose sin
 desagües manuales
 (Opcional, no incluido)
 Renvoi mécanique à
 poussoir sans trop-plein
 (Option, non inclus)



RP81628▲
 Push Pop-Up
 with Overflow
 (Optional, not included)
 Control de rebose para
 desagües manuales
 (Opcional, no incluido)
 Renvoi mécanique à
 poussoir avec trop-plein
 (Option, non inclus)