

MODERN SLIDE BAR WITH PUSH BUTTON

BARRA DESLIZANTE MODERNA CON PULSADOR

SKU: 947926

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing bathroom accessories. Signature Hardware accepts no liability for any damage to bathroom accessory, wall, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes.

Unpack and inspect the bathroom accessory for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team at 1-800-221-3379.

ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de baño. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al accesorio de baño o a la pared, ni por lesiones personales que se produzcan durante la instalación.

Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.

Retire el accesorio de baño del empaque y verifique si se produjeron daños durante el envío. Si encuentra algún daño, comuníquese con nuestro equipo de Servicio al cliente al 1-800-221-3379.

GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

CÓMO COMENZAR

Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.

TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES:



Flathead
Screwdriver
Destornillador de
cabeza plana



Phillips
Screwdriver
Destornillador
Phillips



Drill
Taladro



Safety Glasses
Gafas de seguridad



Level
Nivelador

REVISED 08/21/2019
CODES: SHSB3050, SHSB3060

MODERN SLIDE BAR WITH PUSH BUTTON

BARRA DESLIZANTE MODERNA CON PULSADOR


SKU: 947926

INSTALLATION INSTALACIÓN


1. Using the drill make the holes in the wall as shown in the following image. NOTE: Before drilling, use a level to ensure proper orientation and level placement.

1. Usando el taladro realice orificios en la pared como se muestra en la siguiente imagen. NOTA: Antes de perforar, use un nivel para garantizar la orientación y el nivel de colocación adecuados.

30"



36"




MODERN SLIDE BAR WITH PUSH BUTTON

BARRA DESLIZANTE MODERNA CON PULSADOR

SKU: 947926


2. Insert the provided plastic anchors into the holes.

2. Inserte los anclajes de plástico provistos en los orificios



3. Using the Phillips screwdriver, fasten the two black plastic supports to the wall with the provided screws.

3. Usando el desatornillador Phillips, asegure los dos soportes de plástico negro a la pared con los tornillos provistos.




MODERN SLIDE BAR W/PUSH BUTTON

SKU: 947926


4. Using the flathead screwdriver, lock the external end brackets to the rail at the corresponding distance, using the appropriate internal screw (provided).

4. Usando el destornillador de cabeza plana, asegure los soportes con el extremo externo a la barra a la distancia correspondiente, usando el tornillo interno apropiado (provisto).



5. Hook the external end brackets to the two black plastic supports.

5. Enganche los soportes con el extremo externo a los dos soportes de plástico negro.



MODERN SLIDE BAR W/PUSH BUTTON

SKU: 947926

6. Check that the sliding rail is correctly installed and fixed to the wall.

6. Verifique que la barra deslizante esté correctamente instalada y fija a la pared.

