

Leben im Bad
Living bathrooms



Actuator Plate



Care instructions

en Care instructions for actuator plates

fr Notice d'entretien pour les plaques de commande

es Instrucciones de mantenimiento para placas con pulsador

Care instructions

Note!

Abrasive or aggressive cleaning agents may damage the surface!

> Glass actuator plates:

 Use a mild, colourless glass cleaner.

> Plastic actuator plates:

 Use a pH-neutral cleaning agent.

If the cleaning is not carried out regularly enough, soiling may become more difficult to remove.

> Regularly clean the surface or clean immediately if soiled.

> Clean the surface with a soft damp cloth.

> Remove heavier soiling with warm water and cleaning agent that you apply to the cloth.

> Then wipe with a damp cloth to remove all traces of the cleaning agent.

> Dry the surface.

Notice d'entretien

Info utile !

Les détergents abrasifs ou agressifs peuvent endommager la surface !

- > Plaques de commande en verre :
utilisez un nettoyant pour vitres incolore et doux.
- > Plaques de commande en matière synthétique :
utilisez un détergent au pH neutre.

Des intervalles de nettoyage trop longs peuvent entraîner la formation de salissures tenaces.

- > Nettoyez la surface régulièrement ou immédiatement si celle-ci est sale.
- > Nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- > Enlevez les impuretés plus importantes avec de l'eau chaude et un nettoyant à appliquer sur le chiffon.
- > Essuyez la surface avec un chiffon légèrement humide afin d'enlever tous les résidus de détergent.
- > Séchez la surface.

Instrucciones de mantenimiento

¡Indicación!

¡Los productos de limpieza abrasivos o agresivos pueden dañar la superficie!

> Placas de accionamiento en cristal:

Utilizar un producto de limpieza de vidrio suave incoloro.

> Placas de accionamiento en plástico:

Utilizar un producto de limpieza neutro.

Unos intervalos de limpieza demasiado largos pueden hacer que la suciedad quede incrustada.

> Limpiar la superficie periódicamente o cuando esté sucia.

> Limpiar la superficie con un trapo suave y húmedo.

> Eliminar la suciedad muy resistente utilizando agua caliente y un trapo con producto de limpieza.

> Frotar en húmedo para eliminar todos los restos del producto de limpieza.

> Secar la superficie.

Duravit AG
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.de
www.duravit.de

