

PERDITA

SINGLE-HOLE PULL-DOWN KITCHEN FAUCET GRIFO DE COCINA EXTRAÍBLE CON ÚNICO ORIFICIO ROBINET DE CUISINE À TIRETTE MONOTROU

SKU: 948400

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the faucet, plumbing, sink, counter top, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes.

Unpack and inspect the product for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team at 1-800-221-3379.

ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al inodoro, sistema de plomería, suelo o daños personales durante la instalación.

Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.

Retire el inodoro del empaque y verifique si se produjeron daños durante el envío. Si encuentra algún daño, comuníquese con nuestro equipo de Servicio al cliente al 1-800-221-3379.

AVANT DE COMMENCER

Nous vous recommandons de consulter un professionnel si vous n'avez pas d'expérience dans l'installation d'appareils de plomberie. Signature Hardware décline toute responsabilité en cas de dommage au robinet, à la plomberie, à l'évier, au comptoir ou de blessure corporelle lors de l'installation.

Respectez tous les codes locaux de plomberie et de construction.

Déballiez et inspectez le produit pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si un dommage est constaté, communiquez avec notre équipe des relations avec la clientèle au 1 800 221-3379.

GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

CÓMO COMENZAR

Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.

PREMIERS PAS

Assurez-vous d'avoir réuni tout le matériel nécessaire à l'installation.

For Warranty information, please visit: signaturehardware.com/services/warranty

Para obtener información sobre la garantía, visite: signaturehardware.com/services/warranty

Pour des renseignements concernant la garantie, consultez le site: signaturehardware.com/services/warranty

REVISED 03/11/2021
CODES: SHXCPD101

PERDITA

SINGLE-HOLE PULL-DOWN KITCHEN FAUCET
GRIFO DE COCINA EXTRAÍBLE CON ÚNICO ORIFICIO
ROBINET DE CUISINE À TIRETTE MONOTROU

SKU: 948400

TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES: OUTILS ET MATÉRIEL:



Plumbers Tape
Cinta de Fontanería
Ruban de Plomberie



Safety Glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection



Adjustable Wrench
Llave ajustable
Clé ajustable



Silicone Sealant
(100% Neutral Cure)
Sellador de silicona
(100% curado neutro)
Produit d'étanchéité en silicone
(à polymérisation neutre à 100 %)

INSTALLATION INSTALACIÓN INSTALLATION

1. Shut off water supply.

1. Corte el agua.

1. Coupez l'alimentation en eau.

2. Insert faucet body through the hole in sink. install plastic washer and metal washer onto the thread mounting shank. Thread nut onto mounting shank. Lock nut into position by tightening screws. Do not overtighten.


2. Inserte el cuerpo del grifo a través del orificio del fregadero. Instale la arandela de goma y la arandela de metal en el montaje de rosca del vástago. Enrosque la tuerca en el montaje del vástago. Fije la tuerca en la posición apretando los tornillos. No ajuste en exceso.

2. Insérez le corps du robinet dans le trou de l'évier. Installez la rondelle en plastique et la rondelle en métal sur la tige de montage filetée. Filetez l'écrou sur la tige de montage. Bloquez l'écrou en position en serrant les vis. Évitez de trop serrer.

PERDITA

SINGLE-HOLE PULL-DOWN KITCHEN FAUCET GRIFO DE COCINA EXTRAÍBLE CON ÚNICO ORIFICIO ROBINET DE CUISINE À TIRETTE MONOTROU

SKU: 948400



3. Thread the quick connector onto the free end of the hose. Align block and tabs on quick connect. Push quick connect housing firmly upward and snap onto receiving block. Pull down moderately to ensure connection has been made. If it is necessary to remove quick connect, squeeze tabs on hose between index finger and thumb, then pull down to disconnect. Install the weight clip at the point of the hose marking "weight here". Insert the weight onto the clip by sliding it down onto the clip.


3. Enrosque la conexión rápida del extremo libre de la manguera. Alínee el bloque y las lengüetas en la conexión rápida. Presione la carcasa de la conexión hacia arriba y ajuste en el bloque receptor. Tire hacia abajo de forma moderada para asegurarse de que se ha realizado la conexión. Si es necesario retirar la conexión rápida, introduzca lengüetas en la manguera entre el dedo índice y el pulgar, después tire hacia abajo para desconectar. Instale el sujetador con peso en el punto de la manguera marcado con "peso aquí". Inserte el peso en el sujetador deslizándolo hacia abajo en el sujetador.

3. Vissez le connecteur rapide sur l'extrémité libre du tuyau. Alignez le bloc et les languettes sur le raccord rapide. Enfoncez fermement le logement du raccord rapide vers le haut et enclenchez-le dans le bloc récepteur. Tirez modérément vers le bas pour vous assurer que le raccord est bien en place. Si le raccord rapide doit être enlevé, pincez les languettes sur le tuyau en utilisant l'index et le pouce, puis tirez vers le bas pour déconnecter. Installez l'agrafe de poids au point sur le tuyau marqué « weight here » (poids ici). Insérez le poids sur l'agrafe en le faisant glisser vers le bas jusqu'à l'agrafe.

PERDITA

SINGLE-HOLE PULL-DOWN KITCHEN FAUCET GRIFO DE COCINA EXTRAÍBLE CON ÚNICO ORIFICIO ROBINET DE CUISINE À TIRETTE MONOTROU


SKU: 948400



4. Connect the hot and cold water supply lines to the angle stop (not included). Or attach hot and cold adaptors (not included) to supply lines, then use 1/2" I.P.S. faucet connections (not included). Tighten connections with an adjustable wrench. Do not overtighten.

4. Conecte las líneas de suministro de agua fría y caliente en el cierre de ángulo (no incluido). O fije los adaptadores de frío y caliente (no incluidos) a las líneas de suministro, después utilice las conexiones de grifos de 1/2" I.P.S. (no incluidas). Ajuste las conexiones de grifos con una llave ajustable. No ajuste en exceso.

4. Raccordez les conduites d'alimentation en eau chaude et en eau froide (non inclus) aux butées d'angle. Ou attachez les adaptateurs (non inclus) aux conduites d'alimentation en eau chaude et en eau froide, puis utilisez les raccords de robinet IPS de 1,3 cm (0,5 po) (non inclus). Serrez fermement chaque raccord à l'aide d'une clé ajustable. Évitez de trop serrer.



PERDITA


SINGLE-HOLE PULL-DOWN KITCHEN FAUCET GRIFO DE COCINA EXTRAÍBLE CON ÚNICO ORIFICIO ROBINET DE CUISINE À TIRETTE MONOTROU

SKU: 948400

5. Remove the sprayer by unscrewing it in a counter-clockwise direction. Turn on the water supply to flush debris from the faucet. Run the hot and cold water for at least one minute each.

5. Retire el rociador desatornillándolo en hacia la izquierda. Abra el suministro de agua para eliminar los residuos del grifo. Haga correr el agua fría y caliente por al menos un minuto cada una.


5. Enlevez le pulvérisateur en le dévissant dans le sens antihoraire. Ouvrez l'alimentation en eau pour éliminer les débris dans le robinet. Faites couler l'eau chaude et l'eau froide pendant au moins une minute chacune.



PERDITA

SINGLE-HOLE PULL-DOWN KITCHEN FAUCET
GRIFO DE COCINA EXTRAÍBLE CON ÚNICO ORIFICIO
ROBINET DE CUISINE À TIRETTE MONOTROU

SKU: 948400



No.	Part Name / Nombre de pieza / Nom de la pièce	Part No.
1	Sprayhead / Cabezal del Rociador / Tête de pulvérisation	OBPF638420*
2	Hose / Manguera / Tuyau	OBPF670008
3	Cartridge & Screw / Cartucho & Tornillo / Cartouche et vis	OBPF220089
4	Handle / Llave / Poignée	OBPF713423*
5	O-Ring / Junta en Forma de Aro Tórico / Joint torique	OBPF60002
6	Weight / Peso / Poids	OBPF7052564204
7	Quick Connector / Conector Rápido / Raccord rapide	OBPF870429