



Franklin Electric Co., Inc.
Oklahoma City, OK 73127
www.lg-outdoor.com
customerservice@lgpc.com

**SK2.5 • SK5 •
SK10**
Pond Skimmer
Système d'écumage
pour plan d'eau
Depuradora para estanques

EN INTRODUCTION

You are now the owner of the finest fish-safe pond skimmer designed specifically for garden and koi ponds. Please follow these instructions to ensure a successful installation.

The pond skimmer is an important element of your water garden pond. It establishes the water level, houses the pump and plumbing, and removes floating debris (and submerged debris when using the optional bottom drain). It serves as a small biological filter, and circulates oxygenated water to additional filters and back to the pond. It is also a pump pre-filter to prevent the pump from clogging.


SKIMMER FEATURES

- Leaf net to catch floating debris
- Biological brushes to aid in catching debris and eliminate clogging problems
- Easy-to-install liner weir cover plate
- Latching gate with a built-in seal allows the gate to be latched for temporary maintenance and servicing
- Removable inlet screen inhibits fish, frogs, and other aquatic life from entering the skimmer
- Heavy-duty, corrugated skimmer design with built-in anti-floatation lip
- Discharge ports on both sides of the skimmer offer installation flexibility
- Optional bottom drain ports on both sides of the skimmer for installation flexibility
- Built-in power cord routing slot in lid
- PVC supports stay permanently in place and provide additional support to skimmer walls during back-filling process
- Optional grommet provided for installing overflow line on back of skimmer wall

INSTALLATION

IMPORTANT: Before beginning, read all instructions to familiarize yourself with the products and additional accessories that can be used. This will help to ensure that your water garden pond has been developed to meet your needs and properly installed.

Figure 1



Model: SK2.5
Pump Range: Up to 2,500 GPH
Material: High-density polyethylene
Contents: Skimmer vault, lid, fish inlet screen, weir plate, gate (with hinge pin/spring), foam float, seal, twelve 1/4" - 20 hex-head bolts (with washers), net, four biological filter brushes, 3/8" fiberglass rod, 2" grommet, upper PVC support.

OPTIONAL ACCESSORIES

Discharge kits:

- 14940175 (DK-A) for 1-1/4" discharge pumps. Includes check valve and fitting required to convert from 1-1/4" vertical pump discharge to 2" PVC pipe or 2" flexible PVC hose.
- 14940176 (DK-B) for 1-1/2" and 2" discharge pumps. Includes check valve and fitting required to convert from 1-1/2" or 2" vertical pump discharge to 2" PVC pipe or 2" flexible PVC hose.
- 14940177 (DK-C) for 3" discharge pumps. Includes check valve and fitting required to convert from 3" vertical pump discharge to 3" PVC pipe or 3" flexible PVC hose.

Bottom drain kit:

- 566181 (PRS-BDK-2)

Includes the bottom drain, gate valve, and all fittings except for the 2" connecting pipe.


Matala mat:

- 170473 (SK2.5), 170338 (SK5), 170337 (SK10)

LOCATING THE SKIMMER

The pond skimmer can be hidden under cover stones, tall grasses, decks, etc. When possible, it is best to position the skimmer on the pond edge opposite the waterfall. This allows the waterfall and skimmer to interact together in cleansing the pond of surface debris. Consider the general layout of the pond before any excavation occurs, as well as the proximity of the power source to operate the pumps, lights, and additional water features. For very large or irregularly shaped ponds, use multiple skimmers for a more efficient pond cleansing.

Figure 2




Model: SK5

Pump Range: Up to 5,000 GPH

Material: High-density polyethylene

Contents: Skimmer vault, lid, fish inlet screen, weir plate, gate (with hinge pin/spring), foam float, seal, twelve 1/4" - 20 hex-head bolts (with washers), net, five biological filter brushes, 3/8" fiberglass rod, 2" grommet, upper and lower PVC supports.

Figure 3



Model: SK10

Pump Range: Up to 10,000 GPH

Material: High-density polyethylene

Contents: Skimmer vault, lid, fish inlet screen, weir plate, gate (with hinge pin/spring), foam float, seal, twelve 1/4" - 20 hex-head bolts (with washers), net, six biological filter brushes, 3/8" fiberglass rod, 2" grommet, 3" grommet, upper and lower PVC supports.

EXCAVATING FOR SKIMMER

Refer to Fig. 1 - 3 for rough-sizing the hole for the skimmer. Be sure the bottom of the hole is heavily compacted to prevent settling. It is important to have the general pond layout finalized at this time with an overall idea of the final desired water level. The pond water level can be determined by using a string level at various locations in the excavated pond. The desired water level should be located 4" below the top edge of the protruding surface on the skimmer (Fig. 4). The weir cover plate has two water-level marks on the front to indicate the proper pond water level for optimum skimming.

It would be recommended to cut the hole in the side of the skimmer for the plumbing of the pump discharge (Fig. 5).

IF USING A BOTTOM DRAIN, IT IS IMPORTANT TO ADDRESS THE LAYOUT DURING THIS PHASE OF THE INSTALLATION.

OPTIONAL BOTTOM DRAIN KIT

Installation of a bottom drain kit transforms the skimmer into a dual-flow pre-filter, allowing it to automatically draw dirty water from the bottom of the pond in addition to skimming the water surface. **FOLLOW THE INSTRUCTIONS SUPPLIED SEPARATELY WITH THE BOTTOM DRAIN KIT, LOCATING THE DRAIN IN THE DEEPEST PORTION OF YOUR POND.**

INSTALLING AND BACKFILLING SKIMMER

Place the empty skimmer vault in the excavated hole and check for clearance around the skimmer on all sides before backfilling.

1. Install the PVC pipe support rod(s). Model SK2.5 uses only one support rod; install it on the larger set of protrusions nearest the brush rod. Models SK5 and SK10 use two support rods, one upper and one lower. The short rod is the lower support and the longer rod is the upper support. These are designed to permanently fit on the protrusions inside the skimmer.
2. Check to make sure the vault is level from side to side and front to back.
3. Check to make sure the discharge port is accessible on the side being used. The opposite side, not being used, can be covered with soil. Do not backfill so high that the lid does not fit on top.
4. Check to make sure the desired water level of the pond matches up with the mark on the weir cover plate (Fig. 4).

Figure 4





Figure 5



5. Backfill soil directly under the skimmer entrance. Try to compact the soil so that it is nearly flush with the front face of the skimmer. This should be done to provide a solid surface for the pond liner so that it isn't forced into the excavated space.

6. Backfill with soil around all surfaces on the skimmer.

ATTACHING LINER AND WEIR

NOTE: By this time the skimmer should be backfilled and the liner can be attached.

Allow about 12" of slack in the liner (below the skimmer) to minimize strain. This reduces strain on the liner as the pond is being filled with water, and could be advantageous if the liner requires being re-cut.

Before beginning this portion, familiarize yourself with the weir cover plate (Fig. 6), which is used to install the liner. The front portion of the weir is flat. The reverse side of the weir cover plate has a protruding feature that will be used to locate the liner.

1. Pull approximately 6 - 8" of liner up and lay it over the top of the skimmer.
2. Lay the weir cover plate over the liner, approximately 6" down from the edge of the liner. From the front side of the weir cover plate, make two diagonal cuts from corner to corner, stopping the cut about 1/4" from the corner.
3. Lightly stretch the liner and slide it over the edge of the weir cover plate. Pull the liner up until it is held in place against the back. Make sure that the liner lays flat against the plate.
4. Cut away the excess liner on the back side of the weir cover plate and install the plate (with installed liner) onto the front of the skimmer. Check to make sure the plate fits flush to the skimmer weir opening.
5. Apply RTV silicone (included) onto the front face of the skimmer (Fig. 7).
6. Install the weir cover plate (with installed liner) onto the face of the skimmer. Apply pressure so that the silicone is evenly compressed and distributed on the sealing surface
7. Using a sharp point, pierce through the liner into each of the four corner holes in the weir cover plate.
8. Install a 1/4"-20 bolt with washer into each of the four corner holes (where the liner was pierced through) and hand-tighten them.

Figure 6




Figure 7



- Using a sharp point, pierce through the liner into the remaining 8 holes, install the remaining eight 1/4"-20 bolts with washers, and hand tighten them.
- Hand-tighten all screws in a criss-cross pattern.

PUMP SIZING

For a 1,000 gallon pond use a 1,000 GPH rated pump. For a 5,000 gallon pond use a 5,000 GPH rated pump.

INSTALLING PUMP AND PLUMBING

Submersible pumps:

Route the discharge pipe through either side of the skimmer. The skimmers are equipped with a hole saw template to locate the discharge hole (Fig. 5). If using discharge kit DK-A or DK-B, use 2" flexible hose or PVC pipe to connect the kit. If using discharge kit DK-C, use 3" flexible hose or pipe.

Out-of-pond (non-submersible) pumps:

The skimmer can also be used with out-of-pond pumps that use a suction line or a flooded suction with a check valve. The check valve is needed to maintain water in the suction line. It is recommended to also install a ball valve in-line next to the out-of-pond pump (on the discharge side of the pump) to shut off the water supply during pump servicing.

If installing a waterfall with the skimmer, it is always recommended to install a check valve somewhere in-line between the skimmer and waterfall. This prevents the waterfall vault from draining back into the skimmer, drying out the filters and killing the bacteria when the pump is off due to servicing or during a power outage.

OPTIONAL OVERFLOW LINE


In times of heavy rain, it is common for the pond level to rise and/or overflow. The skimmer weir cover plate has two marks on the front to indicate the proper water level (Fig. 4). It is possible that the skimmer vault may not sit perfectly level after installation due to settling or other conditions.

To determine the best location for the overflow line, find the center seam (Fig. 8) on the outside back of the skimmer, then take two measurements:

- Measure 2" to the left or right of this seam (depending upon your preference) and make a vertical mark.
- On the outside of the skimmer's back wall, make a horizontal mark 1-3/4" above water level (if using a 2" grommet) or 2-1/4" above water level (if using a 3" grommet), intersecting it with the vertical mark. This will be the center point of the hole that will be drilled (Fig. 8). This hole should be drilled only after the skimmer has been installed and the pond water level has been established.

As a check for the measurement in step 2, make a reference mark inside the skimmer on the back wall and place the grommet inside against the skimmer wall. Try to line up the center of the 2" grommet with the mark while checking the water level. If the water level is higher than the inner diameter of the grommet, adjust the measurement until the water level is approximately 1/2" below the inner diameter. If you make this correction, transfer it to the outside before drilling.

Figure 8



If the measurements are acceptable and the grommet appears to be in the proper location, drill the hole using a 3" hole saw (2" grommet) or 4" hole saw (3" grommet). The final overflow line will be set approximately 1/2" above the water level. At this level, it should be in the safe range to keep the water from overflowing except in times of heavy rain.

Install the grommet as shown in Fig. 9. For easier installation, apply the provided lubricant to the inside of the pipe grommet and the outside of the pipe to be installed.

SKIMMER MAINTENANCE

Skimmer Net:

The skimmer is supplied with a net that is used to catch surface debris from the pond. Inside the skimmer there are two side ledges and a lower ledge that support the net. Remove this net periodically and clean out the debris it has collected.

Biological Brushes:

The skimmer is supplied with biological brushes, which hang from a support rod. The brushes offer increased surface area, enhancing the growth of beneficial bacteria, and breaking up smaller debris. If the brushes become clogged, gently wash them in a 5-gallon bucket of pond water to get rid of the excess debris and then re-install in the skimmer. Do not use tap water to rinse the brushes, as it may harm the bacterial growth on the brushes.

OPTIONAL – Sand-Fill Plug (for lid):

For extra weight, you may add up to 10 pounds of sand to the lid through the hole in the bottom. For easier installation, tilt the lid so the sand enters freely. Use the included sand-fill plug to seal the hole.

Cleaning the Skimmer:


You may latch the weir gate closed while cleaning the skimmer vault without removing water from the pond. **NOTE:** The weir gate should be latched shut only for temporary skimmer maintenance. It is not recommended to leave the weir gate latched shut for longer periods.

Be sure that you have access to the power supply to the pump before following these steps:

- If you are using a bottom drain, close the gate valve.
- Remove the net and biological brushes by lifting the support rod.
- Move the weir gate up into the vertical position until the two side latches lock into place. The water level inside the skimmer will begin to drop.
- Allow the pump to run until about 4 - 5" of water remain in the skimmer. If the water is pumped down any lower it will introduce air bubbles into the plumbing and may cause a future air-lock (or prime loss). To remedy a pump air-lock, with the skimmer box filled with water, raise the pump slightly and jiggle the pump until the air bubbles leave the pump chamber.

After cleaning, replace the net and biological brushes. Skimmer maintenance should take only a short time every 1 - 2 weeks. It is recommended to keep the skimmer maintenance time at a minimum to keep the bacteria from being deprived of water for too long. If longer maintenance time is required, put the biological brushes in a 5-gallon bucket of pond water for temporary storage.

Figure 9



Winter Care:

In cold climates (32°F and below) the pump may be shut off for winter. Remove the pump and pump discharge kit assembly (including check valve). Remove the net and biological brushes and leave the gate open with the pond at its normal level. If there is a chance that the pond will freeze, remove the gate by pressing the hinge pin inward until the gate releases. Store the gate until the winter season has passed and then re-install.

If the pump is left running during freezing weather, close the bottom drain gate valve to prevent mixing warm bottom water with colder surface water. Fish become dormant during the winter and if the bottom drain is open it disrupts their ability to become less active. In the spring, do not open the bottom drain gate valve until the surface water temperature averages above 40°F for at least one week.

FR INTRODUCTION

Vous êtes maintenant propriétaire du meilleur système d'écumage pour plan d'eau. Sans danger pour les poissons, il est conçu spécifiquement pour les jardins et les plans d'eau à koi. Veuillez suivre ces instructions pour l'installer correctement. Le système d'écumage pour plan d'eau constitue un élément important de votre plan d'eau de jardin. Il établit le niveau d'eau, abrite la pompe et la tuyauterie et élimine les débris flottants (et les débris submergés lorsque le drain de fond en option est utilisé). Il sert de petit filtre biologique et fait circuler l'eau oxygénée vers les filtres additionnels et l'arrière du plan d'eau. Il sert aussi de pré-filtre de pompe en prévenant son obstruction.

Caractéristiques du système d'écumage :

- Filet à feuille pour attraper les débris flottants.
- Brosse biologiques qui aident à attraper les débris et à éliminer les problèmes d'obstruction.
- Plaque-couvercle du déversoir de la toile facile à installer.
- Porte à verrouillage avec joint intégré pour l'entretien périodique et les réparations.
- Grillage d'admission amovible qui empêche les poissons, les grenouilles et autres créatures aquatiques de pénétrer dans le système d'écumage.
- Système d'écumage robuste et ondulé avec lèvre anti-flottaison intégrée.
- Orifices de refoulement sur les deux côtés, ce qui facilite l'installation.
- Orifices de fuite en option sur les deux côtés du système d'écumage, ce qui facilite l'installation.
- Fente d'acheminement de cordon d'alimentation intégrée au couvercle.
- Supports en PVC permanents, qui fournissent un support additionnel aux parois du système d'écumage pendant le processus de remblayage.
- Cœillet en option fourni pour l'installation d'un conduit de débordement à l'endos de la paroi du système d'écumage.

Modèle : SK2.5

Portée de la pompe : Maximum 9 464 l/h (2 500 gal/h)

Matériau : Polyéthylène haute densité

Contient : Boîtier du système d'écumage, couvercle, grillage d'admission pour poissons, plaque de déversoir, porte (avec tige d'articulation/ressort), flotteur en mousse, joint, 12 boulons à six pans de 1/4 po - 20 (avec rondelles), filet, 4 brosse à filtre biologique, tige en fibre de verre de 0,9 cm (3/8 po), œillet de 5,1 cm (2 po), support supérieur en PVC.

Modèle : SK5

Portée de la pompe : Maximum 18 927 l/h (5 000 gal/h)

Matériau : Polyéthylène haute densité

Contient : Boîtier du système d'écumage, couvercle, grillage d'admission pour poissons, plaque de déversoir, porte (avec tige d'articulation/ressort), flotteur en mousse,

joint, 12 boulons à six pans de 1/4 po - 20 (avec rondelles), filet, 5 brosse à filtre biologique, tige en fibre de verre de 0,9 cm (3/8 po), œillet de 5,1 cm (2 po), supports supérieur et inférieur en PVC.

Modèle : SK10

Portée de la pompe : Maximum 37 854 l/h (10 000 gal/h)

Matériau : Polyéthylène haute densité

Contient : Boîtier du système d'écumage, couvercle, grillage d'admission pour poissons, plaque de déversoir, porte (avec tige d'articulation/ressort), flotteur en mousse, joint, 12 boulons à six pans de 1/4 po - 20 (avec rondelles), filet, 6 brosse à filtre biologique, tige en fibre de verre de 0,9 cm (3/8 po), œillet de 5,1 cm (2 po) et œillet de 7,6 cm (3 po), supports supérieur et inférieur en PVC.

INSTALLATION

IMPORTANT : Avant de commencer, lire toutes les instructions pour se familiariser avec les produits et les accessoires additionnels qui peuvent être utilisés. Ceci permet de vous assurer que votre plan d'eau de jardin a été développé pour répondre à vos besoins et garantit une installation adéquate.

ACCESOIRES FACULTATIFS

Trousse d'évacuation :

- 14940175 (DK-A) pour 3,2 cm (1-1/4 po) pompes d'évacuation. Inclut un clapet anti-retour et un raccord requis pour convertir à partir d'une évacuation de pompe verticale de 3,2 cm (1-1/4 po) vers un tuyau en PVC de 5,1 cm (2 po) ou un tuyau flexible en PVC de 5,1 cm (2 po).
- 14940176 (DK-B) pour 3,8 cm (1-1/2 po) et 5,1 cm (2 po) pompes d'évacuation. Inclut un clapet anti-retour et un raccord requis pour convertir à partir d'une évacuation de pompe verticale de 3,8 cm (1-1/2 po) ou 5,1 cm (2 po) vers un tuyau en PVC de 5,1 cm (2 po) ou un tuyau flexible en PVC de 5,1 cm (2 po).
- 14940177 (DK-C) pour 7,6 cm (3 po) pompes d'évacuation. Inclut un clapet anti-retour et un raccord requis pour convertir à partir d'une évacuation de pompe verticale de 7,6 cm (3 po) vers un tuyau en PVC de 7,6 cm (3 po) ou un tuyau flexible en PVC de 7,6 cm (3 po).

Trousse de drain de fond :

- 566181 (PRS-BDK-2). Inclut le drain de fond, le robinet-vanne et tous les raccords à l'exception du tuyau de raccordement de 5,1 cm (2 po).

Matala filtre :

- 170473 (SK2.5), 170338 (SK5), 170337 (SK10)

EMPLACEMENT DU SYSTÈME D'ÉCUMAGE

Le système d'écumage peut être facilement dissimulé sous des roches, de hautes herbes, une plate-forme, etc. La meilleure position pour le système d'écumage reste l'extrémité du plan d'eau opposée à la chute d'eau - lorsque la chose est possible. Ceci permet au système d'écumage d'interagir avec la chute pour nettoyer les débris de surface du plan d'eau. Tenir compte de la disposition générale du plan d'eau avant de commencer l'excavation. Tenir également compte des sources d'alimentation des pompes, de l'éclairage et des autres éléments du plan d'eau, etc. Les plans d'eau très grands ou de formes irrégulières exigent plusieurs systèmes d'écumage pour assurer un nettoyage efficace.

EXCAVATION POUR LE SYSTÈME D'ÉCUMAGE

Consulter les schémas cotés pour évaluer les dimensions du trou du système d'écumage (Fig. 1 - 3). Veiller à ce que le fond du trou soit très bien compacté pour éviter un tassemement. Il est important de terminer la disposition générale du plan d'eau à cette étape et d'avoir une idée générale du niveau d'eau désiré. Le niveau d'eau du plan d'eau peut être déterminé à l'aide d'une corde à niveau utilisée à plusieurs emplacements de l'excavation. Le niveau d'eau désiré doit être 10,2 cm (4 po) au-dessous du bord supérieur de la surface qui dépasse du système d'écumage (Fig. 4). La plaque-couvercle du déversoir comporte deux marques de « niveau d'eau » à l'avant pour indiquer le niveau d'eau qui permet un écumage optimal du plan d'eau.

Il est recommandé de découper un trou sur le côté du système d'écumage pour la tuyauterie de la pompe d'évacuation (Fig. 5).

SI ON UTILISE UN DRAIN DE FOND, IL FAUT EN TENIR COMPTE DANS LES PLANS À CETTE ÉTAPE DE L'INSTALLATION.

TROUSSE FACULTATIVE DE DRAIN DE FOND

L'installation d'un drain de fond transforme le système d'écumage en un véritable pré-filtre à double écoulement. Le système d'écumage peut alors aspirer automatiquement l'eau sale du fond du plan d'eau en plus d'écumer en surface. **SUIVRE LES INSTRUCTIONS FOURNIES SÉPARÉMENT AVEC LA TROUSSE DE DRAIN DE FOND ET PLACER LE DRAIN À L'ENDROIT LE PLUS PROFOND DE VOTRE PLAN D'EAU.**

INSTALLATION ET REMBLAYAGE DU SYSTÈME D'ÉCUMAGE

Placer le boîtier vide du système d'écumage dans le trou et veiller à laisser un espace libre sur tous les côtés du système d'écumage avant de remblayer.

1. Installer la ou les tiges de support pour tuyau en PVC. Le modèle SK2.5 n'utilise qu'une tige de support; qu'il faut installer sur le plus grand ensemble de protubérances situé le plus près de la tige à brosse. Les modèles SK5 et SK10 utilisent deux tiges de support : une tige inférieure et une tige supérieure. La tige courte sert de support inférieur et la longue de support supérieur. Elles sont conçues pour s'adapter de façon permanente aux protubérances à l'intérieur du système d'écumage.
2. S'assurer que le boîtier est de niveau d'un côté à l'autre et d'avant en arrière.
3. S'assurer que l'orifice de refoulement est accessible sur le côté utilisé. Le côté opposé, non utilisé, peut être recouvert de terre. Éviter de remblayer trop haut et d'empêcher le couvercle de s'ajuster.
4. Vérifier pour s'assurer que le niveau d'eau désiré du plan d'eau correspond avec la marque à l'avant de la plaque-couvercle du déversoir (Fig. 4).
5. Remblayer la terre directement sous l'entrée du système d'écumage. Essayer de compacter la terre pour qu'il soit presque à égalité avec la face avant du système d'évacuation. Ceci fournira ainsi une surface solide pour la toile du plan d'eau et empêchera qu'elle soit tirée dans l'espace creusé.
6. Remblayer avec de la terre autour de toutes les surfaces du système d'écumage.

FIXATION DE LA TOILE ET DU DÉVERSOIR

À cette étape, le système d'écumage devrait être remblayé et la toile peut alors être fixée. Laisser environ 30,5 cm (12 po) de jeu dans

la toile (sous le système d'écumage) pour minimiser la tension. **UN JEU SUPPLÉMENTAIRE DE LA TOILE SOUS LE SYSTÈME D'ÉCUMAGE EST RECOMMANDÉ POUR DEUX RAISONS : 1) CECI EST AVANTAGEUX SI LA TOILE DOIT ÊTRE COUPÉE À NOUVEAU, ET 2) CECI RÉDUIT LA TENSION SUR LA TOILE LORSQUE LE PLAN D'EAU EST REMPLI.**

Avant de commencer cette étape, se familiariser avec la plaque-couvercle du déversoir, qui sert à installer la toile (Fig. 6). La portion avant du déversoir est plate. L'endos de la plaque-couvercle du déversoir comporte une protubérance pour aider à placer la toile.

1. Tirer environ 15,2 à 20,3 cm (6 à 8 po) de toile vers le haut et la placer sur le dessus du système d'écumage.
2. Placer la plaque-couvercle du déversoir par-dessus la toile, à environ 15,2 cm (6 po) au-dessous du bord de la toile. À partir de la partie avant de la plaque-couvercle du déversoir, faire deux coupes en diagonale d'un coin à l'autre (arrêter à environ 6,4 mm [1/4 po] du coin).
3. Étirer légèrement la toile, puis la faire glisser par-dessus le bord de la plaque-couvercle du déversoir. Tirer la toile vers le haut jusqu'à ce qu'elle reste en place contre l'endos. S'assurer que la toile est bien à plat contre la plaque.
4. Couper l'excès de toile sur l'endos de la plaque-couvercle du déversoir et installer la plaque-couvercle (avec la toile installée) sur le devant du système d'écumage. Vérifier que la plaque-couvercle du déversoir s'ajuste exactement à l'ouverture du déversoir du système d'écumage.

5. Appliquer de la silicone RTV de qualité aquatique (fournie) sur la plaque avant du système d'écumage (Fig. 7).
6. Installer la plaque-couvercle du déversoir (avec la toile installée) sur la face du système d'écumage. Appliquer une pression pour comprimer et distribuer la silicone de façon uniforme sur la surface d'étanchéité.
7. À l'aide d'un outil pointu, percer la toile dans chacun des coins des douze trous de la plaque-couvercle du déversoir.
8. Visser des boulons à six pans de 1/4 po - 20 (avec rondelles) dans les quatre coins (à l'endroit où la toile a été percée). Serrer les quatre boulons à la main.
9. À l'aide d'un outil pointu, percer les huit trous restants et visser les huit boulons à six pans de 1/4 po - 20 (avec rondelles). Serrer ces boulons à la main.
10. Serrer à la main toutes les boulons sur le pourtour de la plaque-couvercle (en croisé).

CALIBRAGE DE LA POMPE

Pour un plan d'eau de 3 785 litres (1 000 gal), utiliser une pompe qui peut débiter 3 785 l/h (1 000 gal/h). Pour un plan d'eau de 18 927 litres (5 000 gal), utiliser une pompe qui peut débiter 18 927 l/h (5 000 gal/h).

INSTALLATION DE LA POMPE ET DE LA TUYAUTERIE Pompes submersibles :

Le conduit d'évacuation peut être acheminé au travers de l'un ou l'autre côté du système d'écumage. Les systèmes d'écumage sont équipés de gabarits pour scie à trou qui permettent de repérer le trou d'évacuation (Fig. 5). Si la trousse d'évacuation DK-A ou DK-B est employée, utiliser un tuyau flexible ou un tuyau en PVC de 5 cm (2 po) pour faire le raccordement à la trousse. Si la trousse d'évacuation DK-C est employée, utiliser un tuyau flexible ou un tuyau de 7,6 cm (3 po).

Pompes à l'extérieur du plan d'eau (pompes non submersibles) :

Le système d'écumage peut également être raccordé à une pompe non submersible qui utilise un conduit d'aspiration ou un dispositif de succion submergé muni d'un clapet anti-retour.

Le clapet anti-retour est requis pour garder de l'eau dans le conduit d'aspiration. Il est également recommandé d'installer un clapet à bille en ligne, juste à côté de la pompe non submersible (sur le côté évacuation de la pompe), pour couper l'alimentation en eau lors de l'entretien de la pompe. Si une chute est installée avec le système d'écumage, il est toujours recommandé d'installer un clapet anti-retour entre le système d'écumage et la chute. Ceci empêche l'eau dans le boîtier de la chute de refouler dans le système d'écumage, d'assécher les filtres et de tuer les bactéries lorsque la pompe est à l'arrêt pour fins d'entretien ou en raison d'une panne de courant.

CONDUITE DE DÉBORDEMENT FACULTATIVE

Lors de périodes de pluies excessives, le niveau du plan d'eau tend à monter et à déborder. Comme nous l'avons indiqué précédemment, la plaque-couvercle du déversoir comporte deux marques à l'avant qui indiquent le niveau d'eau adéquat (Fig. 4). Il est possible que le boîtier du système d'écumage ne soit pas parfaitement de niveau après l'installation, en raison du tassement, etc. Utiliser les informations suivantes pour déterminer avec précision le meilleur emplacement de la ligne de débordement. Ce trou doit être percé seulement après avoir installé avec succès le système d'écumage et établi le niveau d'eau du plan d'eau. Pour déterminer l'emplacement, vous aurez besoin de prendre deux mesures. Repérer la jointure centrale (Fig. 8) à l'arrière du système d'écumage (à l'extérieur).

1. Mesurer 5 cm (2 po) à gauche ou à droite (au choix) de cette jointure et tracer un repère vertical.
2. Sur la paroi arrière (côté externe) du système d'écumage, tracer un repère horizontal venant croiser le repère vertical : à 4,45 cm (1-3/4 po) au-dessus du niveau d'eau pour un œillet de 5 cm [2 po], ou à 5,70 cm (2-1/4 po) au-dessus du niveau d'eau pour un œillet de 7,60 cm [3 po]. Cette marque sera le point central du trou à percer (Fig. 8).

POUR VÉRIFIER LA MESURE FAITE À L'ÉTAPE 2, FAIRE UNE MARQUE DE RÉFÉRENCE À L'INTÉRIEUR DU SYSTÈME D'ÉCUMAGE SUR LA PAROI ARRIÈRE ET PLACER LE ŒILLETT DE 5,1 CM (2 PO) (CÔTÉ CLOISON CONTRE LA PAROI)

**À L'ENVERS CONTRE LA PAROI DU SYSTÈME D'ÉCUMAGE.
ESSAYER D'ALIGNER LE CENTRE DU CEILLET DE 5,1 CM (2 PO)
AVEC LA MARQUE, TOUT EN VÉRIFIANT LE NIVEAU D'EAU. SI
LE NIVEAU D'EAU EST PLUS HAUT QUE LE DIAMÈTRE INTÉ-
RIEUR DU CEILLET DE 5,1 CM (2 PO), AJUSTER LA MESURE
JUSQU'À CE QUE LE NIVEAU D'EAU SOIT À ENVIRON 1,3 CM
(½ PO) SOUS LE DIAMÈTRE INTÉRIEUR. SI UNE CORRECTION
EST FAITE, VEILLER À LA TRANSFÉRER À L'EXTÉRIEUR AVANT
DE PERCER.**

Si les mesures sont acceptables et que le œillet semble bien placé, percer le trou à l'aide d'une scie à trou de 7,6 cm (3 po) (2 po œillet) ou d'une scie à trou de 10,1 cm (4 po) (3 po œillet). La ligne de débordement finale sera à environ 1,3 cm (½ po) au-dessus du niveau d'eau. À ce niveau, elle devrait être dans une plage sécuritaire pour prévenir un débordement d'eau, à moins que les pluies ne soient exceptionnellement abondantes.

À ce moment-ci, le œillet doit être installé comme l'indiquent les figure 9. Pour faciliter l'installation, appliquer du lubrifiant fourni sur l'intérieur du trou de passage du tuyau et sur l'extérieur du tuyau à installer.

ENTRETIEN DU SYSTÈME D'ÉCUMAGE

Filet de système d'écumage :

Le système d'écumage est fourni avec un filet qui permet d'attraper les débris de surface du plan d'eau. L'intérieur du système d'écumage comporte deux rebords d'appui latéraux qui supportent le filet, en plus d'un rebord d'appui inférieur. Il doit être enlevé régulièrement pour nettoyer les débris qu'il a collectés.

Brosses biologiques :

Le système d'écumage est fourni avec des brosses biologiques qui pendent sur une tige de support. Les brosses augmentent la surface afin de multiplier la croissance des bactéries bénéfiques et de désagréger les petits débris. Si les brosses sont trop obstruées, les laver doucement dans un seau de 18,9 litres (5 gal) rempli d'eau du plan d'eau pour éliminer l'excès de débris, et les réinstaller dans le système d'écumage. Ne pas utiliser l'eau du robinet pour rincer les brosses, ce qui pourrait nuire à la croissance des bactéries sur les brosses.

FACULTATIF – Bouchon rempli de sable (pour le couvercle) :

On pourra remplir le couvercle de sable (par le trou en dessous du couvercle) pour ajouter du poids. On peut ajouter un bouchon pour boucher le trou en dessous du couvercle. Lorsqu'on verse le sable, il est préférable d'incliner le couvercle pour que le sable puisse entrer librement. Ne pas ajouter plus de 4,5 kg (10 lb) de sable dans le couvercle.

Nettoyage du système d'écumage :

Si la voûte du système d'écumage doit être nettoyée, la porte du système d'écumage peut être verrouillée sans avoir à vider le plan d'eau.

REMARQUE : La porte du déversoir doit être verrouillé seulement lors de l'entretien du système d'écumage. Il n'est pas recommandé de laisser la porte du déversoir verrouillée pendant des périodes de temps prolongées.

Suivre les étapes suivantes (veiller à avoir accès à la source d'alimentation électrique de la pompe avant de procéder à ces étapes) :

1. Si un drain de fond est utilisé, fermer le robinet-vanne.
2. Enlever le filet et les brosses biologiques en soulevant la tige de support.
3. Déplacer la porte articulée vers le haut, en position verticale, jusqu'à ce que les deux verrous latéraux se verrouillent en place (le niveau d'eau à l'intérieur du système d'écumage va commencer à baisser).
4. Laisser fonctionner la pompe jusqu'à ce que le système d'écumage contienne environ 10,2 à 12,7 cm (4 à 5 po) d'eau. Si l'eau est pompée pour atteindre un niveau plus bas, des bulles d'air seront introduites dans la plomberie et pourraient causer une poche d'air (ou une perte à l'amorçage). Pour éliminer une poche d'air alors que le boîtier du système d'écumage est rempli d'eau, il suffit de soulever légèrement la pompe et de la secouer un peu jusqu'à ce que les bulles d'air sortent de la chambre de la pompe.

Après le nettoyage, remettre en place le filet et les brosses biologiques.

L'entretien du système d'écumage devrait prendre peu de temps à chaque semaine ou aux deux semaines. Il est recommandé de réduire au minimum le temps d'entretien du système d'écumage afin d'éviter que les bactéries ne soient privées d'eau pendant une période de temps trop longue. Si l'on prévoit prendre plus de temps pour l'entretien, mettre les brosses biologiques dans un seau de 18,9 litres (5 gal) d'eau du plan d'eau.

Entretien d'hiver :

Dans les climats froids (0 °C/32 °F et moins), on peut arrêter la pompe pendant l'hiver. Retirer la pompe et la trousse d'évacuation de pompe (y compris le clapet anti-retour). Enlever le filet et les brosses biologiques et laisser la porte ouverte alors que l'eau du plan d'eau est à son niveau normal. S'il est probable que le plan d'eau gèle, il est recommandé d'enlever la porte. Pour enlever la porte, il suffit d'enfoncer la tige articulée vers l'intérieur jusqu'à ce que la porte soit dégagée. Ranger la porte pour l'hiver et la réinstaller à la saison chaude.

Si on laisse fonctionner la pompe pendant les périodes de gel, le robinet-vanne du drain de fond doit être fermé pour éviter le mélange de l'eau tiède du fond avec l'eau de surface plus froide. Les poissons hivernent pendant la saison froide et un drain de fond ouvert les empêche de réduire leur activité. Au printemps, ne pas ouvrir le robinet-vanne du drain de fond avant que la température de surface n'ait atteint en moyenne plus de 4,4 °C (40 °F) pendant au moins une semaine.

ES INTRODUCTION

Usted adquirió la mejor depuradora para estanques, segura para peces, diseñada específicamente para estanques-jardines y estanques para peces koi. Siga estas instrucciones para garantizar una instalación exitosa. La depuradora para estanques es un elemento importante de su estanque – jardín acuático. Establece el nivel de agua, aloja la bomba y la tubería y elimina los desechos que flotan (y los sumergidos, al utilizar el drenaje inferior opcional). Funciona como un filtro biológico pequeño y hace circular el agua oxigenada a los filtros adicionales y de vuelta al estanque. También funciona como un prefiltro de la bomba que evita que ésta se tape.

Características de la depuradora:

- Malla para hojas para atrapar desechos que flotan
- Cepillos biológicos para ayudar a atrapar desechos y eliminar problemas de obstrucción.
- Tapa del forro del vertedero de fácil instalación.
- Compuerta de cierre con sello incorporado que permite asegurarla temporalmente para mantenimiento y reparaciones.
- Rejilla de entrada removible que evita que peces, ranas y otros tipos de vida acuática entren en la depuradora.
- Depuradora de diseño corrugado, de uso pesado con reborde antiflotación integrado.
- Puertos de descarga a ambos lados de la depuradora que ofrecen flexibilidad para la instalación.
- Puertos de drenaje inferior a ambos lados de la depuradora para flexibilidad de la instalación.
- Ranura integrada en la tapa para orientar el cable de energía.
- Los soportes de PVC permanecen en su sitio y proporcionan apoyo adicional a las paredes de la depuradora durante el proceso de llenado.
- Opcional arandela se suministra para la instalación de una línea de desbordamiento en la parte posterior de la depuradora.

Modelo: SK2.5

Escala de la bomba: Máximo 2500 GPH (9.464 litros/hora)

Material: Polietileno de alta densidad

Contenido: Bastidor de la depuradora, tapa, rejilla de entrada para peces, placa de vertedero, compuerta (con pasador/re sorte de bisagra), flotador de espuma, sello, 12 pernos hexagonal de 1/4 pulg - 20 (con arandelas), red, 4 cepillos de filtro biológico, varilla de fibra de vidrio de 3/8 pulg (9,5 mm), arandela de 2 pulg (5,1 cm), soporte superior de PVC.

Modelo: SK5
Escala de la bomba: Máximo 5000 GPH (18.927 litros/hora)
Material: Polietileno de alta densidad
Contenido: Bastidor de la depuradora, tapa, rejilla de entrada para peces, placa de vertedero, compuerta (con pasador/resorte de bisagra), flotador de espuma, sello, 12 pernos hexagonal de 1/4 pulg - 20 (con arandelas), red, 5 cepillos de filtro biológico, varilla de fibra de vidrio de 3/8 pulg (9,5 mm), arandela de 2 pulg (5,1 cm), soportes superior e inferior de PVC.

Modelo: SK10
Escala de la bomba: Máximo 10.000 GPH (37.854 litros/hora)
Material: Polietileno de alta densidad
Contenido: Bastidor de la depuradora, tapa, rejilla de entrada, placa de vertedero, compuerta (con pasador/resorte de bisagra), flotador de espuma, sello, 12 pernos hexagonal de 1/4 pulg - 20 (con arandelas), red, 6 cepillos de filtro biológico, varilla de fibra de vidrio de 3/8 pulg (9,5 mm), arandela de 2 pulg (5,1 cm) y arandela de 3 pulg (7,6 cm), soportes superior e inferior de PVC.

INSTALACIÓN

IMPORTANTE: Antes de comenzar, lea todas las instrucciones para familiarizarse con los productos y accesorios adicionales que se pueden usar. Esto ayudará a garantizar que su estanque-jardín acuático haya sido diseñado para satisfacer sus necesidades y garantizar una instalación correcta.

ACCESORIOS OPCIONALES

Juegos de descarga:

- 14940175 (DK-A) para 1-1/4 pulg (3,2 cm) descarga bombas. Incluye la válvula de retención y el acople requerido para convertir la descarga vertical de la bomba de 1 1/4 pulg (3,2 cm) a tubería de PVC de 2 pulg (5,1 cm).
- 14940176 (DK-B) para 1-1/2 pulg (3,8 cm) y 2 pulg (5,1 cm) descarga bombas. Incluye la válvula de retención y el acople requerido para convertir la descarga vertical de la bomba de 1-1/2 pulg (3,8 cm) o 2 pulg (5,1 cm) a tubería de PVC de 2 pulg (5,1 cm) o a manguera flexible de PVC de 2 pulg (5,1 cm).
- 14940177 (DK-C) para 3 pulg (7,6 cm) descarga bombas. Incluye la válvula de retención y el acople requerido para convertir la descarga vertical de la bomba de 1 1/2 pulg (3,8 cm) a tubería de PVC de 2 pulg (5,1 cm) o a manguera flexible de PVC de 2 pulg (5,1 cm).

Juego de drenaje inferior:

- 566181 (PRS-BDK-2). Incluye el drenaje inferior, la válvula de compuerta y todos los acoplos, excepto el tubo de conexión de 2 pulg (5,1 cm).

Matala filtro:

- 170473 (SK2.5), 170338 (SK5), 170337 (SK10)

UBICACIÓN DE LA DEPURADORA

La depuradora de estanques se puede ocultar fácilmente bajo piedras, hierbas altas, plataformas, etc. Cuando sea posible, es mejor ubicar la depuradora en el borde del estanque opuesto a las caídas de agua. Esto permite que la caída de agua y la depuradora interactúen entre sí para limpiar los desechos de la superficie del estanque. Considere la configuración general del estanque antes de realizar cualquier excavación. Considere también la proximidad de la fuente de energía para operar las bombas, las luces, las características adicionales de agua que tendrá el estanque, etc. Para estanques muy grandes o estanques de forma irregular, se deben usar varias depuradoras para lograr una limpieza más eficiente del estanque.

EXCAVACIÓN PARA LA DEPURADORA

Consulte los diagramas dimensionales para dimensionar aproximadamente el hoyo para la depuradora (Fig. 1 - 3). Asegúrese de que el fondo del hoyo esté compactado firmemente para evitar que la depuradora se hunda. Es importante tener terminada la configura-

ción general del estanque en este momento con una idea general del nivel final de agua deseado. El nivel de agua del estanque se puede determinar usando una cuerda de nivel en varios puntos del estanque excavado. El nivel de agua "deseado" debe estar situado a 4 pulg (10,2 cm) por debajo del borde superior de la superficie que sobresale de la depuradora (Fig. 4). La tapa del vertedero tiene dos marcas de "nivel de agua" en la parte frontal que indican el nivel de agua correcto del estanque para una depuración óptima.

Se recomienda perforar el agujero al lado de la depuradora para la tubería de descarga de la bomba (Fig. 5).

SI SE UTILIZA UN DRENAJE INFERIOR, ES IMPORTANTE DEFINIR LA CONFIGURACIÓN EN ESTA FASE DE LA INSTALACIÓN.

JUEGO OPCIONAL PARA EL DRENAJE INFERIOR

La instalación de un juego de drenaje inferior transforma la depuradora en un verdadero prefiltro de doble flujo. La bomba ahora extraerá automáticamente el agua sucia del fondo del estanque, además de contar con su capacidad para depurar la superficie. **SIGA LAS INSTRUCCIONES SUMINISTRADAS POR SEPARADO CON EL JUEGO DE DRENAJE INFERIOR, SITUANDO EL DRENAJE EN LA PARTE MÁS PROFUNDA DE SU ESTANQUE.**

INSTALACIÓN Y RELLENADO DE LA DEPURADORA

Coloque la bastidor vacío de la depuradora en el hoyo excavado y verifique el espacio en todos los lados antes de llenarla.

1. Instale la(s) varilla(s) de soporte del tubo de PVC. El modelo SK2.5 usa solamente una varilla de soporte; instálela en el conjunto más grande de protuberancias que está más cercano a la varilla de cepillos. Los modelos SK5 y SK10 usan dos varillas de soporte, una superior y una inferior. La varilla más corta es el soporte inferior y la varilla más larga es el soporte superior. Estos están diseñados para encajar permanentemente en las protuberancias dentro de la depuradora.
2. Revise para asegurarse de que la bastidor esté a nivel de un lado a otro y del frente hacia atrás.
3. Revise para asegurarse de que el puerto de descarga esté accesible del lado que se está usando. El lado opuesto, que no se está usando, se puede cubrir con tierra. No rellene tan alto que la tapa no encaje en la parte superior.
4. Revise para asegurarse de que el nivel deseado del agua del estanque corresponda a la marca del frente de la tapa del vertedero (Fig. 4).
5. Rellene con tierra directamente debajo de la entrada de la depuradora. Trate de compactar la tierra de tal forma que quede aproximadamente a ras con la parte frontal de la depuradora. Esto se debe hacer para proporcionar una superficie sólida para el forro del estanque de tal forma que no quede forzado en el espacio excavado.
6. Rellene con tierra alrededor de todas las superficies de la depuradora.

INSTALACIÓN DEL FORRO Y DEL VERTEDERO

En este momento, la depuradora debe estar llenada y el forro puede ser instalado.

Deje aproximadamente 12 pulg (30,5 cm) de holgura en el forro (debajo de la depuradora) para minimizar la presión. **SE RECOMIENDA DEJAR HOLGURA ADICIONAL EN EL FORRO, DEBAJO DE LA DEPURADORA POR DOS RAZONES: 1) PUEDE SER VENTAJOSO EN CASO DE QUE SE REQUIERA CORTAR NUEVAMENTE EL FORRO Y 2) REDUCE LA PRESIÓN SOBRE EL FORRO A MEDIDA QUE EL ESTANQUE SE ESTÁ LLENANDO CON AGUA.**

Antes de empezar esta parte, familiarícese con la tapa del vertedero, la cual se suele usar para instalar el forro (Fig 6). La parte frontal del vertedero es plana. El reverso de la tapa del vertedero tiene una característica sobresaliente que se utilizará para situar el forro.

1. Tire del forro, aproximadamente 6-8 pulg (15,2 - 20,3 cm) de forro hacia arriba, y colóquelo sobre la parte superior de la depuradora.
2. Coloque la tapa del vertedero sobre el forro, aproximadamente a 6" (15,2 cm) abajo del borde del forro. Desde el lado frontal de la tapa del vertedero, haga dos cortes diagonales de esquina a

esquina (detenga el corte aproximadamente a 1/4 pulg (6,4 mm) de la esquina).

3. Tome el forro y estírelo ligeramente y deslícelo sobre el borde de la tapa del vertedero. Hale el forro hacia arriba hasta que se sostenga en su sitio contra la parte posterior. Asegúrese de que el forro descance plano contra la tapa.
4. Corte el exceso de forro de la parte posterior de la tapa del vertedero e instale ésta (con el forro instalado) en la parte frontal de la depuradora. Revise para asegurarse de que la tapa del vertedero encaje a ras con la abertura del vertedero de la depuradora.
5. Aplique silicona RTV de grado acuático adecuado (suministrados) en la parte frontal de la depuradora (Fig. 7).
6. Instale la tapa del vertedero (con el forro instalado) en la parte frontal de la depuradora. Aplique presión de tal forma que la silicona se comprima y distribuya uniformemente en la superficie de sellado.
7. Usando una punta aguda, perfore a través del forro en cada una de las cuatro esquinas de los 12 agujeros de la tapa del vertedero.
8. Instale pernos hexagonal de 1/4 pulg - 20 (con arandelas) en cada una de las cuatro esquinas (donde se perforó previamente el forro). Apriete manualmente los cuatro pernos.
9. Usando una punta aguda, perfore a través de los 8 agujeros restantes y luego instale los 8 pernos hexagonal de 1/4 pulg - 20 (con arandelas) restantes. Apriete manualmente los pernos restantes.
10. Ajuste manualmente todos los pernos (desplazándose alrededor de la tapa en forma de cruz).

CAPACIDAD DE LA BOMBA

Para un estanque de 1.000 galones (3785 litros) use una bomba con capacidad de 1.000 GPH (3785 litros). Para un estanque de 5000 galones (18.927 litros) use una bomba con capacidad de 5000 GPH (18.927 litros).

INSTALACIÓN DE LA BOMBA Y LA TUBERÍA

Bombas sumergibles:

La tubería de descarga se puede tender a través de cualquiera de los lados de la depuradora. Las depuradoras están equipadas con una plantilla de perforación de agujeros para situar el agujero de descarga (Fig. 5). Si se utiliza el juego de descarga DK-A o el DK-B, use una manguera flexible o tubería de PVC de 5 cm (2 pulg.) para conectar el juego. Si se utiliza el juego de descarga DK-C, use una manguera flexible o tubería de PVC de 7,6 cm (3 pulg.).

Bombas externas al estanque (bombas no sumergibles):

La depuradora también se puede instalar para usarla con bombas externas al estanque que utilizan una línea de succión o una succión inundada con una válvula de retención. La válvula de retención se necesita para mantener el agua en la línea de succión. También se recomienda instalar una válvula esférica en línea, al lado de la bomba externa al estanque (en el lado de descarga de la bomba) para cortar el suministro de agua durante el mantenimiento de la bomba. Si se instala una caída de agua con la depuradora, siempre se recomienda instalar una válvula de retención en algún punto de la línea entre la depuradora y la caída de agua. Esto evita que la bastidor de la caída de agua drene de retorno a la depuradora y seque los filtros y mate las bacterias cuando la bomba se apague debido a una reparación o durante un corte de energía.

LÍNEA DE REBOSE OPCIONAL

En tiempos de lluvia excesiva, es común que el nivel del estanque se eleve y/o rebose. Como se estableció anteriormente, la tapa del vertedero de la depuradora tiene dos marcas en la parte frontal para indicar el nivel de agua correcto (Fig 4). Es posible que la bastidor de la depuradora no quede perfectamente a nivel después de la instalación debido al asentamiento, etc. Para determinar con precisión la mejor ubicación de la línea de rebose, utilice la siguiente información. Este agujero se debe perfilar solamente después de que la depuradora se haya instalado con éxito y se haya establecido el nivel del agua del estanque. Para determinar la ubicación usted necesitará tomar dos medidas. Localice la costura central (Fig. 8) de la parte posterior de la depuradora (en la parte externa).

1. Mida 5,1 cm. (2 pulg) hacia la izquierda o derecha de esta costura (dependiendo de su preferencia) y trace una marca vertical.

2. En la parte exterior de la pared trasera de la depuradora, trace una marca horizontal de 4,45 cm (1 3/4 pulg.) por encima del nivel del agua (si usa un ojal de 2 pulg. [5,1 cm]) o a 5,71 cm (2-1/4 pulg.) por encima del nivel del agua (si usa un ojal de 7,62 cm [3 pulg.]) y hágala intersecar con la marca vertical. Este será el punto central del agujero que se perforará (Fig. 8).

COMO VERIFICACIÓN DE LA MEDICIÓN DEL PASO 2, TRACE UNA MARCA DE REFERENCIA DENTRO DE LA DEPURADORA EN LA PARED TRASERA Y COLOQUE LA ARANDELA DE 2 PULG (5,1 CM) (LADO DE CONTENCIÓN CONTRA LA PARED) ADENTRO CONTRA LA PARED DE LA DEPURADORA. TRATE DE ALINEAR EL CENTRO DE LA ARANDELA DE 2 PULG (5,1 CM) CON LA MARCA, AL TIEMPO QUE VERIFICA EL NIVEL DE AGUA. SI EL NIVEL DE AGUA ESTÁ MÁS ALTO QUE EL DIÁMETRO INTERNO DE LA ARANDELA DE 2 PULG (5,1 CM), AJUSTE LA MEDICIÓN HASTA QUE EL NIVEL DE AGUA ESTÉ APROXIMADAMENTE A 1/2 (1,3 CM) POR DEBAJO DEL DIÁMETRO INTERNO. SI HACE ESTA CORRECCIÓN, ASEGÚRESE DE TRANSFERIRLA A LA PARTE EXTERIOR ANTES DE PERFORAR.

Si las mediciones son aceptables y la arandela parece estar en la ubicación adecuada, perfore el agujero usando una sierra de agujero de 3 pulg (7,6 cm) (2 pulg arandela) o sierra de agujero de 4 pulg (10,1 cm) (3 pulg arandela). La línea final de rebose se establecerá a aproximadamente ½ pulg (1,3 cm) por encima del nivel de agua. A este nivel, se debe estar en el margen seguro para evitar que el agua rebose a menos que haya una situación extrema de lluvias.

La arandela se debe instalar como se muestra en las figura 9. Para una instalación más simple, aplique el lubricante que se proporciona, al interior de la arandela de la tubería y al exterior de la tubería que instalará.

MANTENIMIENTO DE LA DEPURADORA

Malla de la depuradora:

La depuradora se suministra con una malla que se utiliza para capturar los desechos de la superficie del estanque. Hay dos bordes laterales dentro de la depuradora que sostienen la malla, además de un borde inferior. Será necesario retirarla periódicamente para limpiar los desechos que haya recolectado.

Cepillos biológicos:

La depuradora se suministra con cepillos biológicos que cuelgan de una varilla de soporte. Los cepillos ofrecen una mayor área de superficie, mejorando el crecimiento de las bacterias beneficiosas así como la desintegración de pequeños desechos. Si los cepillos se obstruyen demasiado, lávelos suavemente en un cubo de 5 galones (18,9 litros) de agua del estanque para retirar el exceso de desechos y luego instálelos de nuevo en la depuradora. No utilice agua del grifo para enjuagar los cepillos ya que ello puede afectar el crecimiento de bacterias en los mismos.

OPCIONAL - Tapón de relleno de arena (para la tapa):

Se puede agregar arena a la tapa (a través del agujero en el fondo de la tapa) para contar con mayor peso. Se ha incluido un tapón para sellar el agujero de la tapa en el fondo de la misma. Al instalar la arena, es útil tener la tapa inclinada de tal manera que la arena entre libremente. No agregue más de 10 libras (4,5 kg) de arena a la tapa.

Limpieza de la depuradora:

En caso de que necesite limpiar la bastidor de la depuradora, usted puede cerrar la compuerta de la misma sin tener que preocuparse por retirar el agua del estanque. **NOTA:** La compuerta del vertedero sólo debe cerrarse temporalmente durante el mantenimiento de la depuradora. No se recomienda dejar la compuerta del vertedero cerrada durante largos períodos.

Se deben seguir los pasos a continuación (asegúrese de tener acceso a la fuente de energía de la bomba antes de seguir estos pasos):

1. Si está utilizando un drenaje inferior, cierre la válvula de compuerta.
2. Retire la malla y los cepillos biológicos levantando la varilla de soporte.
3. Mueva la compuerta giratoria a su posición vertical hasta que los dos cierres laterales estén fijos en su sitio (el nivel de agua dentro de la depuradora empezará a bajar).
4. Deje que la bomba opere hasta que queden aproximadamente 4-5 pulg (10,2 -12,7 cm) de agua en la depuradora. Si se bombea hasta un nivel más bajo de agua fuera se introducirán burbujas de agua

a la tubería y puede ocurrir un bloqueo por bolsa de aire (una pérdida de cebado) en el futuro. Para remediar un bloqueo por bolsa de aire de la bomba, con el bastidor de la depuradora llena de aire, simplemente levante la bomba un poquito y sacúdala hasta que las burbujas de agua salgan de la cámara de la bomba.

Después de la limpieza, coloque de nuevo la malla y los cepillos biológicos. El mantenimiento de la depuradora sólo debe tomar un poco de tiempo cada 1-2 semanas. Se recomienda que el tiempo de mantenimiento de la depuradora se mantenga a un mínimo para evitar que las bacterias no estén sin agua por demasiado tiempo. Si se requiere mayor tiempo de mantenimiento, simplemente coloque los cepillos biológicos en un cubo de 5 galones (18,9 litros) con agua del estanque en almacenamiento temporal.

Cuidado en el invierno:

Se puede apagar la bomba durante el invierno en los climas fríos (32° F [0° C] o menos). Retire la bomba y el ensamblaje del juego de

descarga de la bomba (incluyendo la válvula de retención). Retire la malla y los cepillos biológicos y deje la compuerta abierta con el estanque a su nivel normal. En caso de que se pueda prever que el estanque sufra un fuerte congelamiento, se recomienda retirar la compuerta. Para retirar la compuerta, simplemente presione el pasador de bisagra hacia adentro hasta que se libere la compuerta. Almacene la compuerta hasta que haya pasado la temporada de invierno y luego reinstálela.

Si la bomba se deja operar a temperaturas bajo cero, la válvula de compuerta del drenaje inferior se debe cerrar para evitar mezclar el agua tibia del fondo con el agua fría de la superficie. Los peces se vuelven inactivos durante el invierno y si se abre el drenaje inferior se les interrumpe su capacidad de tornarse más activos. En la primavera, no abra la válvula de compuerta del drenaje inferior hasta que el promedio de temperatura de la superficie del agua sea de $4,4^{\circ}\text{ C}$ (40° F) durante por lo menos una semana.




Figure 10

ITEM NO. N° D'ARTICLE Nº DE ELE- MENTO	DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PART NO. N° DE PIÈCE Nº DE PIEZA	SK2.5	SK5	SK10
1	Lid • Couvercle • Tapa	170461	1	--	--
		170311	--	1	--
		170312	--	--	1
2	Brush kit (brushes and brush rod) • Trousse de brosse (brosses et tige de brosse) • Kit de cepillo (cepillos y varilla con cepillos) NOTE: Brush rod must be cut to fit SK2.5 and SK5 models • NOTE : Vous doit couper la tige de brosse pour qu'elle convienne aux modèles SK2.5 et SK5 • NOTA: La varilla con cepillos debe cortarse para adaptarse a los modelos SK2.5 y SK5	14940343	1	1	1
3	Net • Filet • Malla	170465	1	--	--
		170299	--	1	--
		170300	--	--	1
4	Fish screen • Grillage pour poissons • Rejilla para peces	170463	1	--	--
		170303	--	1	--
		170304	--	--	1

LIMITED WARRANTY

THIS WARRANTY SETS FORTH THE COMPANY'S SOLE OBLIGATION AND PURCHASER'S EXCLUSIVE REMEDY FOR DEFECTIVE PRODUCT.

Franklin Electric Company, Inc. and its subsidiaries (hereafter "the Company") warrants that the products accompanied by this warranty are free from defects in materials or workmanship of the Company that exist at the time of sale by the Company and which occur or exist within the applicable warranty period. Any distributor, sub-distributor, recipient, end-user and/or consumer agrees that by accepting the receipt of the products, the distributor, sub-distributor, recipient, end user and/or consumer expressly agrees to be bound by the terms of the warranty set forth herein.

I. Applicable Warranty Period

The products accompanied by this warranty shall be covered by this Limited Warranty for a period of 12 months from the date of original purchase by the consumer. In the absence of suitable proof of purchase date, the warranty period of this product will begin to run on the product's date of manufacture.

II. Instructions Applicable to this Limited Warranty

1. Consumers wishing to submit a warranty claim must return the products accompanied by this warranty to the point of purchase for warranty consideration.
2. Upon discovery of a defect, any personal injury, property damage or any other type of resulting damage, if applicable, shall be reasonably mitigated to the extent possible.
3. At its discretion, the Company may inspect products either at its facilities or in the field, and after determination of a warranty claim, will, at its option, repair or replace defective parts. Repaired or replaced parts will be returned freight prepaid by the Company.
4. This warranty policy does not cover any labor or shipping charges. The Company shall not be liable for any costs or charges attributable to any product testing, maintenance, installation, repair or removal, or for any tools, supplies, or equipment needed to install, repair, or remove any product.

III. Limitations Applicable to this Limited Warranty

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO ANY OF THE FOLLOWING:

1. Any product that is not installed, applied, maintained and used in accordance with the Company's published instructions, applicable codes, applicable ordinances and/or with generally accepted industry standards.
2. Any product that has been subject to misuse, misapplication, neglect, alteration, accident, abuse, tampering, acts of God (including lightning), acts of terrorism, acts of war, fire, improper storage or installation, improper use, improper maintenance or repair, damage or casualty, or to an excess of the recommended maximums as set forth in the product instructions.
3. Any product that is operated with any accessory, equipment, component, or part not specifically approved by the Company.
4. Use of replacement parts not sold by the Company, the unauthorized addition of non-Company products to other Company products, and the unauthorized alteration of Company products.
5. Products damaged by normal wear and tear, normal maintenance services and the parts used in connection with such service, or any other conditions beyond the control of the Company.
6. Any product that has been used for purposes other than those for which it was designed and manufactured.
7. Any use of the product where installation instructions and/or instructions for use were not followed.

The Company reserves the right at any time, and from time to time, to make

changes in the design and/or improvements upon its product without thereby imposing any obligation upon itself to make corresponding changes or improvements in or upon its products already manufactured and/or previously sold. The Company further reserves the right to substitute parts or components of substantially equal quality in any warranty service required by operation of this Limited Warranty.

This written Limited Warranty is the entire warranty authorized and offered by the Company. There are no warranties or representations beyond those expressed in this document.

THIS WARRANTY AND REMEDY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND REMEDIES INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY SPECIFICALLY DISCLAIMED AND EXPRESSLY EXCLUDED. CORRECTION OF NON-CONFORMITIES, IN THE MANNER AND FOR THE PERIOD OF TIME AS SET FORTH ABOVE, SHALL CONSTITUTE FULFILLMENT OF ALL LIABILITY OF THE COMPANY TO THE PURCHASER WHETHER BASED ON CONTRACT, NEGLIGENCE, OR OTHERWISE.

THE COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES SUCH AS, BUT NOT LIMITED TO:

DAMAGE TO OR LOSS OF OTHER PROPERTY OR EQUIPMENT, LOSS OF USE OF EQUIPMENT, FACILITIES OR SERVICE, LOSS OF PROFIT OR SALES, COST OF PURCHASES OR REPLACEMENT GOODS, CLAIMS OF CUSTOMERS OF THE PURCHASER, FAILURE TO WARN AND/OR INSTRUCT, LOSS OF OTHER PRODUCTS, OR COSTS OF ENVIRONMENTAL REMEDIATION, OR DIMINUTION IN PROPERTY VALUE. THE REMEDIES OF THE PURCHASER SET FORTH HEREIN ARE EXCLUSIVE, AND THE LIABILITY OF THE COMPANY SHALL NOT, EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED HEREIN, EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCTS UPON WHICH SUCH LIABILITY IS BASED. DAMAGES AS SET FORTH IN THIS PARAGRAPH SHALL BE REASONABLY MITIGATED TO THE EXTENT POSSIBLE. THIS PARAGRAPH SHALL ALSO APPLY TO ALL DAMAGES RESULTING FROM CONDITIONS SET FORTH IN SECTION III ABOVE AND (1) DEFECTS IN PRODUCT PROTOTYPES OR REPLACEMENT PART PROTOTYPES THAT HAVE NOT BEEN PUT INTO PRODUCTION, CIRCULATED AND SOLD BY THE COMPANY, AND/OR (2) DEFECTS THAT WERE NOT FOUND AT THE TIME OF SALE DUE TO SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL REASONS.

This Limited Warranty gives you specific legal rights. You may have other rights, which vary according to the applicable laws and regulations. Where any term of this warranty is prohibited by such laws, it shall be null and void, but the remainder of this warranty shall remain in full force and effect.

DISCLAIMER: Any oral statements about the product made by the seller, the Company, the representatives or any other parties, do not constitute warranties, shall not be relied upon by the user, and are not part of the contract for sale. Seller's and the Company's only obligation, and buyer's only remedy, shall be the replacement and/or repair by the Company of the product as described above. Before using, the user shall determine the suitability of the product for his intended use, and user assumes all risk and liability whatsoever in connection therewith.

GARANTIE LIMITÉE

LA PRÉSENTE GARANTIE ÉNONCE LA SEULE OBLIGATION DE LA SOCIÉTÉ ET LE RECOURS EXCLUSIF DE L'ACHETEUR POUR UN PRODUIT DÉFECTUEUX.

Franklin Electric Company, Inc et ses filiales (ci-après « la Société ») garantit que les produits accompagnés de cette garantie sont exempts de défauts de matériaux ou de fabrication de la Société existant au moment de la vente par la Société et qui se produisent ou existent pendant la période de garantie applicable. Tout distributeur, sous-distributeur, destinataire, utilisateur final et/ou consommateur, en acceptant la réception des produits, convient que le distributeur, sous-distributeur, destinataire, utilisateur final et/ou consommateur accepte expressément d'être lié par les termes de la garantie qui y sont énoncés.

I. Période de Garantie Applicable

Les produits accompagnés par cette garantie doivent être couverts par cette Garantie Limitée pour une période de 12 mois à compter de la date d'achat originale par le consommateur. En l'absence de preuves concrètes de la date d'achat, la période de garantie de ce produit commencera à partir de la date de fabrication du produit.

II. Instructions Applicables à cette Garantie Limitée

1. Les consommateurs qui souhaitent soumettre une réclamation de garantie doivent retourner les produits avec cette garantie au point de vente pour considération de garantie.
2. En cas de découverte d'un défaut, une lésion corporelle, un dommage matériel ou tout autre type de dommages en résultant, le cas échéant, doivent être raisonnablement atténués dans la mesure du possible.
3. À sa discréction, la Société peut inspecter les produits, soit à ses installations, soit au site, et après détermination d'une réclamation de garantie, à sa discréction, fera réparer ou remplacer les pièces défectueuses. Les pièces réparées ou remplacées seront retournées avec frais de transport prépayés par la Société.
4. Cette politique de garantie ne couvre pas les frais de main d'œuvre ou d'expédition. La Société ne sera pas responsable des coûts ou des frais imputables à tout essai, entretien, installation, réparation ou enlèvement de produit, ou pour tout outil, fourniture, ou équipement nécessaire pour installer, réparer ou enlever tout produit.

III. Limitations Applicables à cette Garantie Limitée

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX SUIVANTS :

1. Tout produit qui n'est pas installé, appliqué, entretenu et utilisé conformément aux instructions publiées par la Société, aux codes et règlements applicables en vigueur et/ou aux normes généralement acceptées de l'industrie.
2. Tout produit qui a fait l'objet d'une utilisation anormale, d'une mauvaise application, de négligence, d'altération, d'accident, d'abus, de modification, d'actes de Dieu (y compris la foudre), d'actes de terrorisme, d'actes de guerre, d'incendie, d'un mauvais entreposage ou installation, d'une mauvaise utilisation, d'un mauvais entretien ou d'une mauvaise réparation, de dommages ou pertes, ou d'une utilisation au-delà des maximums recommandés, comme énoncés dans les instructions du produit.
3. Tout produit qui est utilisé avec un accessoire, matériel, composant, ou pièce non expressément agréés par la Société.
4. L'utilisation de pièces de rechange non vendues par la Société, l'addition non autorisée de produits ne provenant pas de la Société à d'autres produits de la Société, et la modification non autorisée des produits de la Société.
5. Les produits endommagés par l'usure normale, les services habituels d'entretien et les pièces utilisées dans le cadre de ces services, ou toute autre condition hors du contrôle de la Société.
6. N'importe quel produit qui a été utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu et fabriqué.
7. Toute utilisation du produit pour laquelle les instructions d'installation et/ou les instructions d'utilisation n'ont pas été suivies.

La Société se réserve le droit, à tout moment, et de temps à autre, d'apporter des changements à la conception et/ou des améliorations à ses produits sans pour autant imposer une quelconque obligation sur elle-même d'apporter des modifications ou des améliorations correspondantes dans ou sur ses produits déjà fabriqués et/ou déjà vendus. La Société se réserve également le droit de remplacer des pièces ou des composants d'une qualité sensiblement égale dans tout service de garantie exigé par l'exécution de cette Garantie Limitée.

Cette Garantie Limitée écrite est l'entièrre garantie autorisée et offerte par la Société. Il n'existe aucune garantie ou représentations autres que celles exprimées dans ce document.

CETTE GARANTIE ET CE REOURS SONT EN LIEU ET PLACE DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES ET REOURS Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, AUX GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET/OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT ICI SPECIFIQUEMENT REJETÉS ET EXPRESSEMENT EXCLUS. LA CORRECTION DES NON-CONFORMITÉS, DE LA FAÇON ET POUR LA PÉRIODE DE TEMPS COMME ENONCÉES CI-DESSUS, CONSTITUE LA RÉALISATION DE TOUTE LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ ENVERS L'ACHETEUR QUE CELA SOIT SUR LA BASE D'UN CONTRAT, D'UNE NÉGLIGENCE OU AUTRE.

LA SOCIÉTÉ NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU SPÉCIAUX COMME, MAIS SANS S'Y LIMITER :

DOMMAGES A OU PERTES D'AUTRES BIENS OU EQUIPEMENTS, PERTE

D'UTILISATION D'EQUIPEMENT, INSTALLATIONS OU SERVICES, PERTE DE BÉNÉFICES OU DE VENTES, COUT D'ACHATS OU DE PRODUITS DE RECHANGE, RECLAMATIONS DES CLIENTS DE L'ACHETEUR, OMISSION D'AVERTIR ET/OU DE NOTIFIER, PERTE D'AUTRES PRODUITS, OU COUTS D'ASSAINISSEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, OU DIMINUTION DE LA VALEUR DE LA PROPRIÉTÉ. LE REOURS DE L'ACHETEUR ENONCE DANS LE PRESENT DOCUMENT EST EXCLUSIF ET LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ NE PEUT EXCEDER, SAUF STIPULATION CONTRAIRE EXPRESSE, LE PRIX DES PRODUITS SUR LESQUELS CETTE RESPONSABILITÉ REPOSE. LES DOMMAGES COMME ENONCES DANS CE PARAGRAPHE DOIVENT ETRE RAISONNABLEMENT ATTENUÉS DANS LA MESURE DU POSSIBLE. CE PARAGRAPHE S'APPLIQUERA ÉGALEMENT A TOUS LES DOMMAGES RESULTANT DES CONDITIONS ENONCÉES DANS LA SECTION III CI-DESSUS ET (1) AUX DEFAUTS DANS LES PROTOTYPES DE PRODUIT OU LES PROTOTYPES DE PIÈCE DE RECHANGE QUI N'ONT PAS ÊTÉ MIS EN PRODUCTION, DISTRIBUÉS ET VENDUS PAR LA SOCIÉTÉ, ET / OU (2) AUX DEFAUTS QUI N'ONT PAS ÉTÉ TROUVÉS AU MOMENT DE LA VENTE POUR DES RAISONS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES.

Cette Garantie Limitée vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits, qui varient selon les lois et règlements applicables. Si toute stipulation de cette garantie est interdite par ces lois, elle sera nulle et sans effet, mais le reste de la présente garantie demeurera en vigueur.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Les déclarations orales concernant le produit effectuée par le vendeur, la Société, les représentants ou toutes autres parties, ne constituent pas une garantie. L'utilisateur ne doit pas s'y fier, et elles ne font pas partie du contrat de vente. La seule obligation du vendeur et de la Société, et l'unique recours de l'acheteur, est le remplacement et/ou la réparation du produit par la Société selon les modalités décrites précédemment. Avant l'utilisation, l'utilisateur doit déterminer l'aptitude du produit pour son utilisation prévue, et l'utilisateur assume tous les risques et la responsabilité dans n'importe quel cadre avec lequel le produit sera associé.

GARANTIA LIMITADA

ESTA GARANTÍA ESTIPULA LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y EL ÚNICO RECURSO QUE TENDRÁ EL COMPRADOR ANTE UN PRODUCTO DEFECTUOSO.

Franklin Electric Company, Inc y sus subsidiarias (en adelante "la Compañía") garantizan que los productos que están acompañados por esta garantía se encuentran libres de defectos de material o mano de obra de la Compañía que existan al momento de la venta por parte de la Compañía y que ocurrán o aparezcan dentro del período de validez de la garantía. Cualquier distribuidor, subdistribuidor, receptor, usuario final o consumidor acuerdan que al aceptar el recibo del producto, el distribuidor, subdistribuidor, receptor, usuario final y/o consumidor implícitamente aceptan que están obligados a los términos de la garantía que aquí se establecen.

I. Período de Garantía Aplicable

Los productos que están acompañados por esta garantía serán cubiertos por esta Garantía Limitada por un período de 12 meses desde la fecha original de compra por parte del consumidor. Ante la falta de pruebas adecuadas respecto de la fecha de compra, el período de garantía de este producto entrará en vigencia a partir de su fecha de fabricación.

II. Instrucciones Aplicables a esta Garantía Limitada

1. Los consumidores que deseen presentar un reclamo de garantía deberán devolver los productos acompañados por esta garantía al punto de compra para consideración de la garantía.
2. Ante el descubrimiento de un defecto, cualquier lesión personal, daño a la propiedad o cualquier otro tipo de daño que resulte, si aplica, será razonablemente mitigado hasta donde sea posible.
3. A su criterio, la Compañía puede inspeccionar los productos ya sea en sus instalaciones o en el campo, y luego de la determinación del reclamo de garantía, según dictamine, reparará o cambiará las piezas defectuosas. Las piezas que fueron reparadas o cambiadas serán devueltas por medio de un flete prepago por parte de la Compañía.
4. Esta garantía no cubre ningún cargo por mano de obra o transporte. La Compañía no se responsabilizará por ningún costo o cargo que esté relacionado a cualquier prueba del producto, su mantenimiento, instalación, reparación o remoción, o de cualquier herramienta, suministro o equipo que sea necesario para, instalar, reparar o remover algún producto.

III. Limitaciones aplicables a esta Garantía Limitada

ESTA GARANTÍA NO APLICA A NINGUNO DE LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cualquier producto que no se instale, aplique, mantenga y utilice según las instrucciones publicadas de la Compañía, códigos aplicables, ordenanzas aplicables y/o estándares industriales generalmente aceptados.
2. Cualquier producto que haya sufrido uso indebido, mala aplicación, descuido, alteración, accidente, abuso, modificación, actos de Dios (rayos incluidos), actos de terrorismo, actos de guerra, incendios, almacenamiento e instalación inadecuados, uso inadecuado, mantenimiento o reparación inadecuados, daño o siniestro, en exceso de las máximas recomendadas que se establecen en las instrucciones del producto.
3. Cualquier producto que sea operado con cualquier accesorio, equipo, componente, o pieza que no esté específicamente aprobado por la Compañía.
4. El uso de piezas de repuesto que no sean vendidas por la Compañía, la adición no autorizada de productos que no sean de la Compañía a productos de la Compañía, y la alteración no autorizada de productos de la Compañía.
5. Los productos dañados por el desgaste normal, mantenimiento normal y las piezas utilizadas en conexión con dicho servicio o cualquier otra condición más allá del control de la Compañía.
6. Cualquier producto que haya sido utilizado para otros propósitos más allá de aquellos para los cuales fue diseñado y fabricado.
7. Cualquier uso del producto en el cual las instrucciones de instalación y/o las instrucciones para el uso no hayan sido seguidas.

La Compañía se reserva el derecho de en cualquier momento, y ocasionalmente, introducir cambios en el diseño y/o mejoras en sus productos sin que esto imponga ninguna obligación de introducir los cambios o mejoras correspondientes en los productos ya fabricados y/o previamente vendidos. La Compañía se reserva además el derecho de sustituir piezas o componentes de calidad equivalente en cualquier servicio de garantía requerido por operación de esta Garantía Limitada.

Esta Garantía Limitada escrita es la totalidad de la garantía autorizada y ofrecida por la Compañía. No existen garantías y representaciones más allá de aquellas expresadas en este documento.

ESTA GARANTÍA Y RECURSO ESTÁN POR ENCIMA DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS Y RECURSOS QUE SE INCLUYEN SIN LIMITACIÓN, GARANTÍAS DE MERCANTIBILIDAD Y/O ADECUACIÓN PARA UNA FINALIDAD ESPECÍFICA, QUE SON AQUÍ EXPLÍCITAMENTE NEGADAS Y EXPRESAMENTE EXCLUIDAS.

LA CORRECCIÓN DE DISCONFORMIDAD, DE LA MANERA Y EN EL

PERÍODO DE TIEMPO ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE, CONSTITUIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE TODA LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA CON EL COMPRADOR YA SEA BASADO EN EL CONTRATO, NEGLIGENCIA O DE OTRO MODO.

LA COMPAÑÍA NO SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS ACCIDENTALES, CONSECUENTES O ESPECIALES TALES COMO, PERO NO LIMITADOS A:

DAÑOS A O PÉRDIDA DE OTRA PROPIEDAD O EQUIPO, PÉRDIDAS DE USO DEL EQUIPO, PRESTACIÓN O SERVICIO, PÉRDIDA DE GANANCIA O VENTAS, COSTO DE COMPRAS O REMPLAZO DE BIENES, RECLAMOS DE CLIENTES DEL COMPRADOR, FALLA PARA ADVERTIR Y/O INSTRUIR, PÉRDIDA DE OTROS PRODUCTOS, COSTOS DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL O DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE LA PROPIEDAD. LOS RECURSOS DEL COMPRADOR AQUÍ ESTABLECIDOS SON EXCLUSIVOS, Y LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA NO DEBE, COMO EXPRESAMENTE CONSTA AQUÍ, EXCEDER EL PRECIO DEL PRODUCTO EN EL QUE DICHA RESPONSABILIDAD SE BASA. LOS DAÑOS QUE SE ESTABLECEN EN ESTE PÁRRAPFO SERÁN RAZONABLEMENTE MITIGADOS HASTA DONDE SEA POSIBLE. ESTE PÁRRAPFO DEBE TAMBIÉN APLICARSE A TODOS LOS DAÑOS QUE RESULTEN DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE EN LA SECCIÓN III Y (1) DEFECTOS EN PROTOTIPOS DE PRODUCTOS O PROTOTIPOS DE PIEZAS DE REPUESTO QUE NO HAYAN SIDO PRODUCIDAS, PUESTAS EN CIRCULACIÓN O VENDIDAS POR LA COMPAÑÍA, Y/O (2) DEFECTOS QUE NO FUERON ENCONTRADOS AL MOMENTO DE LA VENTA DEBIDO A RAZONES CIENTÍFICAS O TECNOLÓGICAS.

Esta Garantía Limitada le otorga derechos legales específicos. También pueden existir otros derechos que pueden variar según las leyes y regulaciones aplicables. Cuando cualquiera de los términos de esta garantía esté prohibido por dichas leyes, deben considerarse nulos e inválidos, pero el resto de esta garantía continuará con plena vigencia y efecto.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Cualquier declaración oral sobre el producto hecha por el vendedor, la Compañía, los representantes o cualquier otra parte, no constituye garantías, no deberá ser considerada válida por el usuario y no son parte del contrato de venta. La única obligación del vendedor y la Compañía, y el único recurso del comprador, serán el remplazo o la reparación del producto por parte de la Compañía como fue descrito anteriormente. Antes de su uso, el usuario deberá determinar si el producto es adecuado para el uso que se le intenta dar, y el usuario asume todo el riesgo y la responsabilidad cualesquiera que fueren en conexión con el mismo.

For technical assistance, please contact 1.888.956.0000

Pour l'aide technique, entrez s'il vous plaît en contact . . . 1.888.956.0000

Para la ayuda técnica, por favor póngase en contacto . . . 1.888.956.0000

**www.lg-outdoor.com
customerservice@lgpc.com**
