

LED LANDSCAPE FLOOD

Models: 62-1200, 62-1201, 62-1202,
62-1203, 62-1204, 62-1205



INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

WARNING:

- To reduce the risk of personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts/abrasions, and other hazards read all warnings and instructions included with and on the fixture and all fixture labels.
- Commercial installation, service and maintenance of luminaires should be performed by a qualified licensed electrician. For The installation: If you are unsure about the installation or maintenance of the luminaires, consult a qualified licensed electrician and check your local electrical code.
- Turn off electrical power at fuse or circuit breaker before wiring fixture to the power supply.
- Turn off the power when you perform any maintenance.
- All connections should be capped with UL approved wire connectors.
- Minimum size 18 AWG or 14 AWG for continuous runs.
- Risk of Burn. Disconnect power and allow fixture to cool before handling.
- Verify that supply voltage is correct by comparing it with the luminaire label information.
- Do not install in a hazardous atmosphere, except where the ambient temperature does not exceed the rated operating temperature of the fixture.
- Keep tightly closed when in operation.

ELECTRICAL REQUIREMENTS:

- The LED driver must be supplied with 120V, 50/60 Hz and connected to an individual, properly grounded branch circuit protected by a 20 ampere circuit breaker. Use min. 75°C supply.

GROUNDING INSTRUCTIONS:

- The grounding and bonding of the overall system shall be done in accordance with NEC Article 600 and local codes.

TOOLS REQUIRED:

- Crescent Wrench
- Wire Strippers
- Wire Cutters

PRODUCT SPECIFICATIONS:


Model #	Volts	Watts	Lumens	Kelvin	Lt. Gray	Dark Gray	Bronze
62-1200, 62-1201, 62-1202	120V	6W	640	3000K	62-1201	62-1202	62-1200
62-1203, 62-1204, 62-1205		9W	900		62-1203	62-1204	62-1205

INSTALLATION:

1. Before starting ensure that the power is disconnected.
2. Unpack fixture and ensure that there are no damaged parts.
3. Attach fixture to outdoor box cover, routing the fixture wires into the junction box. Connect fixture cables as seen in wiring diagram. Black to Black, White to White, and Green to Green.

Aim fixture by loosening bolt on the arm, and repositioning to the desired angle. Tighten the bolt.

4. Wire end of cord to power supply as seen in wiring diagram.



Wiring Diagram

ESPAÑOL: **INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD**

**LED Modelos: 62,1200, 62-1201, 62-1202,
62-1203, 62-1204, 62-1205**

IMPORTANTE: Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad a causa de incendio, descarga eléctrica, piezas que caen, cortes/abrasiones y otros peligros, lea todas las advertencias e instrucciones incluidas con y en el accesorio y todas las etiquetas del accesorio.
- Un técnico certificado calificado debe realizar la instalación comercial, el servicio y el mantenimiento de luminarias. Para la instalación: Si no está seguro sobre la instalación o el mantenimiento de las luminarias, consulte con un electricista calificado y revise su código eléctrico local.
- Desconecte la alimentación eléctrica del fusible o el disyuntor antes de cablear el accesorio a la alimentación.
- Desconecte la alimentación cuando realice mantenimiento.
- Todas las conexiones deben estar cerradas con conectores de cableado aprobados por el UL.
- Tamaño mínimo 18 AWG o 14 AWG para corridas continuas.
- Riesgo de quemadura. Desconecte la alimentación y deje que el accesorio se enfríe antes de manipularlo.
- Verifique que el voltaje de suministro sea correcto al compararlo con la información de la etiqueta de la luminaria.
- No instale en un entorno peligroso, excepto donde la temperatura ambiental no exceda la temperatura de funcionamiento nominal del dispositivo.
- Mantener bien cerrado mientras esté en funcionamiento.

REQUISITOS ELÉCTRICOS:

- El controlador LED debe alimentarse con 120 o 277V, 50/60 Hz y estar conectado a un circuito de derivación adecuadamente puesto a tierra y protegido con un disyuntor de 20 amperios. Utilice un suministro de mínimo 75°C.

INSTRUCCIONES PARA PUESTA A TIERRA:

- La puesta a tierra y conexión del sistema en general se debe realizar de acuerdo con el artículo 600 del código NEC y los códigos locales.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS:

- Llave inglesa, Pelacables, Cortacables

INSTALACIÓN:

1. Antes de comenzar, asegúrese de que esté desconectada la energía.
2. Desempaque el dispositivo y asegúrese de que no hayan piezas dañadas.
3. Coloque el dispositivo a la cubierta de la caja exterior y lleve los cables del dispositivo dentro de la caja de conexiones. Conecte los cables del dispositivo como se muestra en el diagrama de cableado. Negro con negro, blanco con blanco y verde con verde.
Apunte el dispositivo aflojando el perno en el brazo y reposicionándolo al ángulo deseado. Ajuste el perno.
4. Conecte el extremo del cable a la fuente de energía como se muestra en el diagrama de cableado.

FRANCAIS: **INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ**

**DEL Modèles: 62,1200, 62-1201, 62-1202,
62-1203, 62-1204, 62-1205**

IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

AVERTISSEMENT

- Pour réduire les risques de lésions corporelles ou de dommages matériels pour cause d'incendie, de décharge électrique, de chute de débris, de coupures/d'abrasions et autres dangers, lisez tous les avertissements et instructions compris avec ou indiqués sur le luminaire, ainsi que toutes les étiquettes.
- Seul un électricien agréé qualifié doit installer, réparer et entretenir les luminaires. Pour installer : En cas d'incertitude quant à l'installation ou à l'entretien des luminaires, consultez un électricien agréé qualifié et le code de l'électricité local.
- Débranchez l'énergie électrique au coffret à fusibles ou au disjoncteur avant de brancher le luminaire à l'alimentation.
- Débranchez l'énergie électrique pour faire l'entretien.
- Tous les raccordements doivent être bouclés avec des capuchons de connexion approuvés par UL.
- Taille minimum de 18 AWG ou de 14 AWG pour utilisation continue.
- Danger de brûlure. Débranchez l'énergie électrique et permettez au luminaire de refroidir avant de le manutentionner.
- Assurez-vous que la tension de l'alimentation est juste en la comparant aux renseignements sur l'étiquette du luminaire.
- N'installez pas dans une atmosphère dangereuse à part là où la température ambiante ne dépasse pas la température de fonctionnement nominale du luminaire.
- Gardez bien fermé en cours de fonctionnement.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES:

- L'alimentation du régulateur à DEL doit être de 120 ou de 277V, et de 50/60 Hz. Le régulateur doit être branché à un circuit de dérivation mis à la terre protégé par un disjoncteur de 20 ampères. Utilisez une alimentation d'au moins 75°C.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE:

- La mise à la terre et le collage du système doivent être conformes à l'article 600 du NEC et aux codes locaux.

OUTILS REQUIS:

- Clé à molette Crescent, Pincas à dénuder, Coupe-fils

INSTALLATION:

1. Avant de commencer, assurez-vous que l'alimentation a été coupée.
2. Déballez le luminaire et assurez-vous qu'aucune pièce n'est endommagée.
3. Fixez le luminaire au couvercle de la boîte extérieure et allongez les fils du luminaire jusqu'à la boîte de jonction. Branchez les câbles du luminaire comme indiqué dans le schéma de câblage. Noir à noir, blanc à blanc et vert à vert.
Dirigez le luminaire en desserrant le boulon sur le bras et repositionnez-le à l'angle désiré. Serrez le boulon.
4. Branchez le bout du cordon à l'alimentation comme indiqué dans le schéma de câblage.