

THERMOSTATIC SHOWER VALVE WITH VOLUME CONTROL

VÁLVULA DE DUCHA TERMOESTÁTICA CON CONTROL DE VOLUMEN RIGI

SKU: 949090

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the plumbing, wall, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes.

Unpack and inspect the product for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team at 1-800-221-3379.

ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados a la plomería, la pared, ni por daños personales que ocurran durante la instalación.

Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.

Retire el producto del empaque y verifique si no sufrió daños durante el envío. Si encuentra algún daño, comuníquese con nuestro equipo de Servicio al cliente al 1-800-221-3379.

GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

CÓMO COMENZAR

Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.

TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES:



Plumbers Tape
Cinta Selladora
Para Rosca



Pliers
Pinzas
de punta



Hex Wrench
Llave hexagonal



Safety Glasses
Gafas de seguridad



Long-nose Pliers
Pinzas de punta



Phillips
Screwdriver
Destornillador
Phillips



Adjustable Wrench
Llave Ajustable



Thread Sealant
Sellador de rosca



Tape Measure
Cinta métrica

REVISED 12/11/2019

CODES: SHRI9007, SHRI9009, SH6020, SH6040, SH6004, SH6006



SIGNATURE HARDWARE

THERMOSTATIC SHOWER VALVE WITH VOLUME CONTROL

VÁLVULA DE DUCHA TERMOSTÁTICA CON CONTROL DE VOLUMEN RIGI

SKU: 949090

BEFORE INSTALLATION

ANTES DE LA INSTALACIÓN

1. The valve and accessories installer must be a professional plumber who is experienced at installing custom shower products.

1. El instalador de la válvula y accesorios debe ser un plomero profesional que tenga experiencia en instalación de productos de regadera.

2. The valve is calibrated to 104°F (40°C) at the first stop position, and the maximum temperature limit stop is positioned so the outlet water temperature does not exceed 120°F (49°C).

2. La válvula está calibrada a 104°F (40°C) en la posición del primer tope y el tope límite de temperatura máxima está posicionado de modo que la temperatura del agua de salida no exceda 120°F (49°C).

3. Factory calibrated inlet conditions are:
 Hot and cold water pressure = 45psi (3.2kg/cm²)
 Hot water supply temperature = 145°F (63°C)
 Cold water supply temperature = 64°F (18°C)

*3. Las condiciones de entrada calibradas de fábrica son:
 Presión de agua caliente y fría = 45 psi (3.2kg/cm²)
 Temperatura del suministro de agua caliente = 145°F (63°C)
 Temperatura del suministro de agua fría = 64°F (18°C)*

4. If inlet conditions differ from those used during factory calibration, it may be necessary to re-calibrate the valve after installation. The installer must check the mixed flow temperature after installation, and adjust the valve as needed according to the instructions.

4. Si las condiciones de entrada difieren de las usadas durante la calibración de fábrica, puede ser necesario recalibrar la válvula después de la instalación. El instalador debe comprobar la temperatura del flujo mezclado después de la instalación y ajustar la válvula según sea necesario de acuerdo a las instrucciones.

Caution: Excessive heat may damage valve unit.

Precaución: El calor excesivo puede dañar la unidad de la válvula.

5. Don't apply direct heat to the transfer valve body. Excessive heat will damage the plastic valve components and plastic guard.

5. No aplique calor directo al cuerpo de la válvula de transferencia. El calor excesivo dañará los componentes de plástico de la válvula y la guarda de plástico.

6. Don't force the handle in any direction. Forcing the handle will damage the valve.

6. No fuerce el maneral en ninguna dirección. El forzar el maneral dañará la válvula.


7. Don't remove the plaster guard from the volume control valve until instructed to do so.

7. No retire la guarda de masilla de la válvula de control de volumen hasta que se le indique hacerlo.



THERMOSTATIC SHOWER VALVE WITH VOLUME CONTROL
VÁLVULA DE DUCHA TERMOESTÁTICA CON CONTROL DE VOLUMEN RIGI

SKU: 949090



THERMOSTATIC SHOWER VALVE WITH VOLUME CONTROL
VÁLVULA DE DUCHA TERMOESTÁTICA CON CONTROL DE VOLUMEN RIGI

SKU: 949090

THERMOSTATIC SHOWER VALVE INSTALLATION INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE DUCHA TERMOESTÁTICA

1. Shut off the main water supply. Flush all pipes thoroughly before installation.

1. Cierre el suministro principal de agua. Drene completamente todas las tuberías antes de la instalación.

2. Connect the hot water supply to the left inlet of the valve (hot marked with H) and cold supply to the right inlet (cold marked C).

2. Conecte la alimentación de agua caliente a la entrada izquierda de la válvula (marcada con H) y la alimentación de agua fría a la entrada derecha (marcada con C).

3. The plaster guard is used as the installation guide for valve, the plaster guard should be flush with the finished wall once valve is installed.

3. La guarda de la masilla se usa como guía de instalación para la válvula, la guarda de la masilla debe quedar al ras con la pared acabada una vez que la válvula esté instalada.

4. Recommended valve depth is 1-3/4" min to 2-1/4" max (44.5 mm to 57 mm) from the center of the valve to the finished wall as shown.

Note: The distance from the valve to the tub spout stub out should be between 8" and 18".

4. La profundidad recomendada de la válvula es de 1-3/4" min to 2-1/4" max (44.5 mm to 57 mm) del centro de la válvula a la pared terminada como se muestra.

Nota: La distancia desde la válvula hasta el caño sobresaliente de la bañera debe ser de 8" a 18" (20.3 cm a 45.7 cm).

CHECK TEMPERATURE SETTING COMPROBACIÓN DE LA CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA

1. The valve is calibrated at the factory to deliver water at the temperature range from 65°F-145°F.

1. La válvula está calibrada de fábrica para suministrar agua con temperatura que van desde los 65°F hasta los 145°F.

2. Factory calibrated inlet conditions are:
Hot and cold water pressure = 45psi (3.2kg/cm²)
Hot water supply temperature = 145°F (63°C)
Cold water supply temperature = 64°F (18°C)

*2. Las condiciones de entrada calibradas de fábrica son:
Presión de agua caliente y fría = 45 psi (3.2kg/cm²)
Temperatura del suministro de agua caliente = 145°F (63°C) Temperatura del suministro de agua fría = 64°F (18°C)*

3. The black line of cartridge stem should be in line with the black mark of cartridge body.

3. La línea negra del vástago del cartucho debe estar alineada con la marca negra del cuerpo de la cartucho.



VOLUME CONTROL VALVE INSTALLATION **INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE VOLUMEN**

1. Shut off the main water supply.


1. Cierre la alimentación principal de agua.

2. Check the supply piping for damage. If possible, flush all pipe thoroughly before installation.

2. Compruebe la tubería de alimentación para detectar daños. Si es posible, lave profusamente todas las tuberías antes de la instalación.


3. For installation, the volume control valve is aligned with the thermostatic valve. Recommended valve depth is 1-5/8" min to 2-3/8" max from the center of the valve to the finished wall as shown.

3. Para la instalación, se alinea la válvula de control de volumen con la válvula termostática. La profundidad recomendada para la válvula es de 1 5/8" mín. a 2 3/8" máx. desde el centro de la válvula hasta la pared terminada, como se muestra en la figura.




4. Use appropriate diameter of tubing and fittings upstream and downstream of the valve.

4. Utilice tubería y accesorios de diámetros apropiados en los flujos hacia arriba y hacia abajo de la válvula.



5. Provide a 3-1/2" diameter hole in the rough wall for plaster guard.

5. Prepare un orificio de 3-1/2" (90 mm) en la pared sin acabado para la guarda de masilla.




THERMOSTATIC SHOWER VALVE WITH VOLUME CONTROL

VÁLVULA DE DUCHA TERMOESTÁTICA CON CONTROL DE VOLUMEN RIGI

SKU: 949090


6. The valve is marked with an arrow to identify the water flow direction.

6. La válvula está marcada con una flecha para identificar la dirección del flujo del agua.



7. Connect the water outlet line to the valve, apply thread sealant to inlet port threads.

7. Conecte la tubería de salida a la válvula, aplique sellador de roscas a la cuerda del puerto de entrada.



8. Secure the water supply tubing to the support framing.


8. Asegure la tubería de alimentación de agua al bastidor de soporte.

9. Turn on the water supply to the volume control valve and check for leaks. Then turn the water off again.

9. Abra el suministro de agua para la válvula de control de volumen y verifique si hay fugas. Luego, vuelva a cerrar el agua.

10. Remove and discard the plaster guard.

10. Retire y deseche la guarda de masilla.



remove plaster guard
retire guarda de masilla

THERMOSTATIC SHOWER VALVE WITH VOLUME CONTROL


VÁLVULA DE DUCHA TERMOESTÁTICA CON CONTROL DE VOLUMEN RIGI

SKU: 949090

VOLUMECONTROL TRIM INSTALLATION INSTALACIÓN DEL REGULADOR DE CONTROL DE VOLUMEN


11. Place the brass stem extension and handle on valve body and turn handle to full off position. Remove the brass stem extension and handle.

11. Coloca la extensión del vástago de latón y la manija en el cuerpo de la válvula y gira la manija a la posición off. Retira la extensión del vástago de latón y la manija.




12. Screw nut onto threaded section of valve body. Place the brass stem extension onto valve body. Tighten screw.

12. Atornilla la tuerca en la sección roscada del cuerpo de la válvula. Coloca la extensión del vástago de latón en el cuerpo de la válvula. Aprieta el tornillo.



13. Place the handle assembly onto the brass stem extension and tighten the handle seat. After install handle assembly, if the drain hole is not at the bottom as shown in the above diagram, rotate the handle seat back to make the the drain hole is at the bottom.

13. Coloca el conjunto de la manija en la extensión del vástago de latón y aprieta la base de aquella. Despues de instalar el conjunto de la manija, si el orificio de desague no está en la parte inferior tal y como se muestra en el diagrama anterior, gira la base de la manija hacia atrás para que dicho orificio quede en la parte inferior.




THERMOSTATIC TRIM INSTALLATION INSTALACIÓN DEL REGULADOR TERMOS TÁTICO

1. Align the black mark on the stem with the black mark on the cartridge body, then put on the brass stem extension (1) with the large groove upright in the 12 o'clock position. Tighten screw (2).

Note: Large groove must be in the 12 o'clock position while the black marks on the stem and cartridge body are aligned.

1. Alinea la marca negra del vástago con la marca negra del cuerpo del cartucho y coloca la extensión de latón del vástago (1) con la ranura grande hacia arriba en la posición 12 en punto. Aprieta el tornillo (2).

Nota: La ranura grande tiene que estar en la posición 12 en punto y las marcas negras del vástago y del cuerpo del cartucho, alineadas.




2. Remove the o-ring (1) from fitted joint (2). Put the fitted joint (2) through installation plate (4) and secure with o-ring (1). Then put the long screws (3) through installation plate (4) and tighten on the valve underbody.

Note: Make sure the "UP" marking on the installation plate is in the 12 o'clock position.

2. Quitar el aro tórico (1) de la junta ajustada (2). Colocar la junta ajustada (2) a través de la placa de instalación (4) y asegurar con el aro tórico (1). Enseguida insertar los tornillos largos (3) a través de la placa de instalación (4) y apretarlos bien en la estructura de la válvula.

Nota: Asegura que la marca "UP" (hacia arriba) de la placa de instalación esté en la posición 12 en punto.




THERMOSTATIC SHOWER VALVE WITH VOLUME CONTROL

VÁLVULA DE DUCHA TERMOESTÁTICA CON CONTROL DE VOLUMEN RIGI

SKU: 949090

3. Position escutcheon (1) on installation plate with drain hole (2) at the bottom. Place handle base assembly onto the brass stem extension. The large groove on the brass stem extension will help to locate the correct position. Tighten handle base (3) with the large groove upright in the 12 o'clock position.

3. Coloca la placa decorativa (1) en la placa de instalación con el orificio de drenaje (2) en la base. Coloca la base de la manija sobre la extensión de latón del vástago. La ranura grande de la extensión de latón del vástago te ayudará a localizar la posición correcta. Ajusta la base de la manija (3) con la ranura grande hacia arriba en la posición de 12 en punto.




4. Install the thermostatic locator (1) on the handle base making sure that the "UP" marking is at 12 o'clock position. Secure with washers (2) and screws (3).

Note: Failure to install the thermostatic locator can damage the cartridge, resulting in inability to control water temperature.


4. Instala el localizador termostático (1) en la base de la manija asegurando que la marca "UP" (hacia arriba) esté en la posición 12 en punto. Asegura con arandelas (2) y tornillos (3).

Nota: Si no se instala el localizador termostático el cartucho puede dañarse y no se podrá controlar la temperatura del agua.



5. Install the handle assembly (1) on the handle base and tighten set screw (2) with allen wrench (Hex: 2.5mm) provided. Button (3) should be in the 12 o'clock position. If you want to get hotter water, you can press the button (3) and turn handle counterclockwise to adjust the temperature.

5. Instala el conjunto de la manija (1) en su base y aprieta el tornillo de fijación (2) con la llave Allen (Hexagonal: 2.5 mm) incluida. El botón (3) debe estar en la posición 12 en punto. Si deseas agua más caliente, puedes oprimir el botón (3) y girar la manija hacia la izquierda para ajustar la temperatura.



REMOVAL OF CARTRIDGE FOR MAINTENANCE MANTENIMIENTO DE DESMONTAJE DE CAMBIO DE CARTUCHO

1. This thermostatic valve has screens to prevent dirt from damaging the valve. Clogged screens can cause reduced flow and inefficient temperature mixture by the valve.

1. Esta válvula termostática tiene cedazos para evitar que la suciedad dañe la válvula. Los cedazos obstruidos pueden causar un flujo reducido y mezcla ineficiente de temperatura por la válvula.

2. Shut off the water inlet by tightening the two screws at the two check stop valve.

2. Cierre la alimentación de agua apretando los dos tornillos en los topes de no retorno.


3. Remove the handle.

3. Desmonte el maneral.

THERMOSTATIC SHOWER VALVE WITH VOLUME CONTROL
VÁLVULA DE DUCHA TERMOESTÁTICA CON CONTROL DE VOLUMEN RIGI

SKU: 949090

4. Unscrew the cartridge by wrench by turning counterclockwise using adjustable wrench.
4. Desenrosque el cartucho con una llave ajustable girando hacia la izquierda.
5. Clean the screens and rinse with water, or replace with a new cartridge.
5. Limpie las pantallas y enjuague con agua, o reemplace con un nuevo cartucho.
6. Reassemble the valve by reversing these instructions.
6. Reensamble la válvula invirtiendo estas instrucciones.

**CARE INSTRUCTIONS**
INSTRUCCIONES DE CUIDADO

To preserve the finish of your product, apply non-abrasive wax. Any cleaners should be rinsed off immediately. Do not use abrasive cleaners on the product.

Para conservar el acabado del producto, aplique cera no abrasiva. Cualquiera sea el tipo de limpiador que se utilice, se debe enjuagar inmediatamente. No use limpiadores abrasivos en el producto.