



PF88TV*


ORRS TRANSFER VALVE TRIM KIT

ORRS TROUSSE DE GARNITURE DE ROBINET DE TRANSFERT

ORRS KIT DE REGULADOR DE LA VÁLVULA DE TRANSFERENCIA

Installation Instructions

Instructions pour l'installation / Instrucciones de instalación



ENGLISH

Caution-Tips:

FOR REMOVAL OF OLD FAUCET:

Always turn off water supply before removing existing faucet or replacing any part of the faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that water is completely shut off.

FRANÇAIS

Attention-suggestions:

POUR ENLEVER L'ANCIEN ROBIENT:

Toujours couper l'alimentation en eau avant d'enlever ou de démonter le robinet. Ouvrir le robinet pour libérer la pression d'eau et pour s'assurer que l'alimentation en eau a bien été coupée.

ESPAÑOL

Precaución-consejos:

PARA CAMBIAR LA LLAVE MEZCLADORA:

Siempre corte el suministro de agua antes de retirar el grifo actual o remplazar cualquier pieza del mismo. Abra la llave del grifo para liberar la presión de agua y asegurar que ya no corre agua.

Care Instructions:

To preserve the finish of your faucet, apply non-abrasive wax. Any cleaners should be rinsed off immediately. Do not use abrasive cleaners on the faucet

Directives d'Entretien:

Pour préserver la fini des pièces métalliques du robinet, appliquer une cire non abrasive comme une cire à voiture. Rincer immédiatement le robinet après l'avoir nettoyé avec un agent nettoyant. Les finis platinum et LifeShine peuvent être nettoyés à l'aide de produits abrasifs doux.

Instrucciones de Cuidado:


Para conservar el acabado que cubre las partes metálicas de su llave mezcladora, aplique cera que no sea abrasiva, como una cera para autos. Si usa algún tipo de limpiador, deberá enjuagarlo inmediatamente. Los abrasivos suaves son aceptables en acabados platinum y LifeShine.

You May Need


Usted Puede Necesitar / Aticles Dont Vous Pouvez Avoir Besion




Goggles
Lunettes de sécurité
Anteojos Protectores




Wrench
Clé ajustable
Llave



Standard Pliers
Pincas standard
Alicates Estándar




Needlenose Pliers
Pincas à bec effilé
Pinzas de Punta Larga



Phillips Head Screwdriver
Tournevis cruciforme
Destornillador Phillips




Sealant Tape
Ruban d'étanchéité
Cinta Selladora



1. Recommended valve depth is 1-3/4" min to 2-1/4" max from the center of the valve to the finished wall as shown.

1. La profondeur recommandée pour le robinet est comprise entre 4,76 cm (1-3/4 po) min et 5.71 cm (2-1/4 po) max depuis le centre du robinet au mur fini comme illustré.


1. La profundidad recomendada de la válvula es de 4,76 cm mínimo a 5.71 cm máximo, entre el centro de la válvula y la pared terminada, como se muestra.



2. Position escutcheon (2) on valve body. Place sleeve (1) onto valve body and tighten

2. Positionnez l'écusson (2) sur le corps de la vanne. Placez le manchon (1) sur le corps de la vanne et serrez-le.

2. Coloque el escudo (2) en el cuerpo de la válvula. Coloque el casquillo (1) en el cuerpo de la válvula y ajústelo.



3. Place handle seat (3) onto the brass stem and tighten screw. Place handle lever (4) onto the handle seat and tighten.

3. Placez le siège de poignée (3) sur la tige en laiton et serrez la vis. Placez le levier de poignée (4) sur le siège de poignée et serrez.

3. Coloque la base de la manija (3) en el vástago de bronce y ajuste los tornillos. Coloque la manija (4) en la base de la manija y ajuste




Fig. 1

water flow from outlet 1
l'eau s'écoule sortie 1
flujo de agua salida 1




Fig. 2

water flow from outlet 3
l'eau s'écoule sortie 3
flujo de agua salida 3




Fig. 3

water flow from outlet 2
l'eau s'écoule sortie 2
flujo de agua salida 2




Fig. 4

water flow from outlet 1&2
l'eau s'écoule sortie 1&2
flujo de agua salida 1&2




Fig. 5

water flow from outlet 1&3
l'eau s'écoule sortie 1&3
flujo de agua salida 1&3




Fig. 6

water flow from outlet 2&3
l'eau s'écoule sortie 2&3
flujo de agua salida 2&3

3. Adjust handle position to control flowing pattern. Other position settings may or may not be used depending on the type of transfer cartridge purchased. CALGreen cartridge (MIR6150) does not have shared positions.

3. Réglez la position de la manette de manière à contrôler l'écoulement. D'autres positions de réglages peuvent être ou ne pas être utilisées selon le type de cartouche de transfert achetée. La cartouche CALGreen (MIR6150) ne présente pas de positions en commun.

3. Ajusta la posición de la manija para controlar el patrón de fluido. Pueden usarse o no otras configuraciones de posición dependiendo del tipo de cartucho de transferencia comprado. El cartucho CALGreen (MIR6150) no tiene posiciones compartidas.